

SMARTWATCH WATCHMARK GT2

Instrukcja obsługi/ Návod na použitie



watchmark.com

ES

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR COMPRAR NUESTRO PRODUCTO!

Por favor, lea atentamente todo el manual de instrucciones antes de utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la batería, el cargador y los accesorios originales incluidos en el kit. con el dispositivo. Ni el fabricante ni el distribuidor son responsables del uso de accesorios de terceros. (Las características enumeradas en este manual pueden variar ligeramente entre los modelos, ya que el manual es una descripción general del smartwatch, algunos modelos pueden diferir del estándar). El dispositivo debe cargarse durante al menos 2 horas antes de su primer uso. Antes de utilizar el dispositivo, debes descargar la aplicación, instalarla y aceptar todos los permisos, de lo contrario, todas las funciones no estarán disponibles. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual.

EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES

Botón superior: pulsación larga para encender/apagar el reloj; pulsación para despertar la pantalla y apagarla; pulsación corta para volver a la pantalla principal. La placa metálica se utiliza para la medición del ECG. Mantener para completar el circuito

PRESENTACIÓN

El smartwatch se carga con un cargador magnético. Asegúrese de que los contactos metálicos del cargador están en su lugar con los contactos metálicos del dispositivo. Una carga completa suele durar 2 horas, el dispositivo está en espera hasta 30 días, por lo que tiene entre 5 y 10 días de funcionamiento. No utilice el reloj mientras se está cargando

APLICACIONES

Los usuarios de teléfonos Android buscan; descargan la aplicación "WoFit" en Google Play y los usuarios de iOS pueden descargar la aplicación en la AppStore. Abre la aplicación "WoFit" - ajustes - bluetooth - busca "dispositivo inteligente" y conéctate. Cuando el icono de Bluetooth en el reloj es azul, significa que la conexión está activa, mientras que el rojo significa que la conexión no lo está.

CARACTERÍSTICAS

- Idioma/hora/fecha: Cuando se conecta con éxito al teléfono, las funciones se sincronizan.
- Barra de estado: muestra el estado del Bluetooth, el código QR de la aplicación HPlusFit, el nivel de brillo y el nivel de batería
- Podómetro / Distancia / Calorías: muestra los datos del día, a medianoche estos datos se guardan y se ponen a cero. Puede comprobar los datos guardados haciendo clic en la función, hay un historial

- Noticias: Una vez conectado con éxito al teléfono, podemos recibir llamadas y mensajes SMS y notificaciones de Facebook, WhatsApp y otros. El reloj vibrará con las notificaciones entrantes
- Deporte: hay varios modos de deporte para elegir. Después de seleccionar un modo de deporte, haz clic en el icono seleccionado. Haz clic en el icono de modo y selecciona el modo de deporte en el que quieres empezar a entrenar. Utiliza el botón inferior para pausar o finalizar el ejercicio y guardar el resultado.
- Monitor de sueño: el smartwatch mide automáticamente la calidad de tu sueño desde las 22:00 hasta las 08:00. Puedes encontrar los datos exactos en la aplicación.
- Salud. Se pueden tomar medidas:
 - Pulso
 - Presión arterial
 - ECG
 - Oxigenación de la sangre
- Cronómetro: pulsa el botón de inicio para comenzar la cuenta atrás, vuelve a pulsar para pausar
- Controla la reproducción de música en tu smartphone
- Alarma
- Trabajo sedentario: te recuerda que llevas demasiado tiempo sentado y necesitas moverte.
- Borrar la pantalla al mover la muñeca: la ejecución de la aplicación al encenderla consume más energía

PRECAUCIONES

- Batería débil: En caso de que la batería se agote, cargue el dispositivo inmediatamente para proteger la vida de la batería.
- Carga: No utilice el reloj mientras se está cargando.
- No utilice el reloj mientras se está cargando como se ha descrito anteriormente.
- 50 grados centígrados puede provocar el sobrecalentamiento, la deformación y la quema del aparato.
- No nadar, bucear o utilizar el dispositivo bajo el agua.
- El dispositivo utiliza una batería integrada y está prohibido desmontarlo por separado.
- Evite el contacto con los ojos y la piel en caso de rotura y fuga de la batería.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Seguridad:
 - Limpie el reloj con un paño suave para mantener limpios el reloj y la correa. (utilice agua limpia o agua de mar)
 - Asegúrate de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj esté cerca de tu piel
 - La temperatura de la piel en la muñeca es demasiado baja debido al clima, lo que afecta al control del ritmo cardíaco.

- Notas sobre la resistencia al agua (aunque sea un reloj resistente al agua): preste atención a los siguientes métodos ya que deterioran la impermeabilidad.
 - No lleves el reloj en la ducha.
 - No lleve el reloj en una piscina climatizada, sauna u otro entorno de alta temperatura/humedad.
 - No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara o cuando trabaje en lugares donde se utilice jabón o detergente.
 - Asegúrese de lavar la sal o la suciedad del reloj cuando lo sumerja en el mar.

GARANTÍA

Servicio de garantía:

- Bajo el uso normal de los productos, siempre y cuando el producto no tenga daños mecánicos y no haya sido causado por un uso inadecuado, 24 meses a partir de la fecha de compra, los consumidores pueden disponer de un servicio de garantía gratuito.
- Los consumidores no pueden beneficiarse de la garantía si:
 - El daño es autoinfligido,
 - el período de garantía ha expirado,
 - no han utilizado el producto de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento,
 - los productos han sido desmontados, reparados por sí mismos o sumergidos en agua.