

SMARTWATCH WATCHMARK GT2

Instrukcja obsługi/ Manuale d'uso



watchmark.com



CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni complete prima dell'uso. Si raccomanda di utilizzare solo la batteria, il caricabatterie e gli accessori originali inclusi nel kit con il dispositivo. Né il produttore né il distributore sono responsabili dell'uso di accessori di terzi. (Le funzioni elencate in questo manuale possono variare leggermente tra i modelli in quanto il manuale è una descrizione generale dello smartwatch, alcuni modelli possono differire dallo standard). Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima del primo utilizzo. Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare l'app, installare l'app e accettare tutte le autorizzazioni, altrimenti tutte le funzioni non saranno disponibili. La società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale.

SPIEGAZIONE DELLE CHIAVI

Pulsante superiore: premere a lungo per accendere/spengere l'orologio; premere per svegliare lo schermo e spegnerlo; premere brevemente per tornare alla schermata principale. La piastra metallica viene utilizzata per effettuare misurazioni ECG.

PRESENTE

Lo smartwatch si carica con un caricatore magnetico. Assicuratevi che i contatti metallici del caricatore siano in posizione con i contatti metallici del dispositivo. Una carica completa richiede solitamente 2 ore, il dispositivo è in standby fino a 30 giorni, 5-10 giorni di lavoro. Non utilizzare l'orologio durante la ricarica

APPLICAZIONI

Utenti di telefoni Android che cercano; download dell'app "WoFit" su Google Play e gli utenti iOS possono scaricare l'applicazione nell'AppStore. Aprire l'app "WoFit" - impostazioni - bluetooth - cercare 'smart device' e connettersi. Quando l'icona Bluetooth sull'orologio è blu, significa che la connessione è attiva, mentre il rosso significa che non c'è connessione.

FUNZIONI

- **Lingua/Ora/Data:** dopo una connessione riuscita con il telefono, le funzioni sono sincronizzate
- **Barra di stato:** mostra lo stato del bluetooth, il codice QR dell'applicazione HPlusFit, il livello di luminosità e il livello della batteria
- **Pedometro / Distanza / Calorie:** visualizza i dati del giorno, a mezzanotte questi dati vengono salvati e resettati. I dati salvati possono essere controllati cliccando sulla funzione, c'è una cronologia

- **Messaggi:** Dopo essersi collegati con successo al telefono, possiamo ricevere chiamate e messaggi SMS e notifiche da Facebook, WhatsApp tra gli altri. L'orologio vibrerà con le notifiche in arrivo
- **Sport:** Ci sono diverse modalità sportive tra cui scegliere. Dopo aver selezionato la modalità sport, clicca sull'icona selezionata. Clicca al centro dello schermo per iniziare l'allenamento. Usa il pulsante in basso per mettere in pausa o terminare l'allenamento e salvare il risultato.
- **Monitor del sonno:** Lo smartwatch misura automaticamente la qualità del tuo sonno dalle 22:00 alle 08:00. Puoi trovare i dati esatti nell'app.
- **Salute.** Le misure possono essere prese:
- **Impulso**
- **Pressione sanguigna**
- **ECG**
- **Ossigenazione del sangue**
- **Cronometro:** premere start per avviare il conto alla rovescia, premere di nuovo per mettere in pausa
- **Controlla la musica** in riproduzione sul tuo smartphone
- **Allarme**
- **Sedentario:** ti ricorda di stare seduto troppo a lungo e di continuare a muoverti
- **Schermo luminoso** quando muovi il polso: avvialo nell'app, quando lo accendi usa più energia

MISURE

1. **Batteria debole:**
In caso di batteria scarica, caricare immediatamente il dispositivo per proteggere la durata della batteria.
2. **Ricarica:**
Non usare l'orologio mentre è in carica.
3. **Non utilizzare l'orologio durante la ricarica** di cui sopra. 50 gradi Celsius può portare al surriscaldamento, alla deformazione e alla bruciatura del dispositivo.
4. **Si prega di non nuotare, immergersi o utilizzare il dispositivo sott'acqua.**
5. **Il dispositivo utilizza una batteria integrata ed è vietato smontarlo da soli.**
6. **Evitare il contatto con gli occhi e la pelle in caso di rottura e perdita della batteria.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. **Sicurezza:**
 - Pulire l'orologio con un panno morbido per preservare l'orologio e il cinturino pulito. (usare acqua pulita o acqua di mare)
 - Assicurati che la lente della frequenza cardiaca sull'orologio sia vicina alla tua pelle
 - la temperatura della pelle sul tuo polso è troppo bassa a causa del tempo, il che influenzerà il tuo controllo del ritmo cardiaco.

2. **Note sulla resistenza all'acqua** (anche se è un orologio impermeabile):
prestare attenzione ai seguenti metodi perché deteriorano l'impermeabilizzazione.
 - Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.
 - Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.
 - Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o il viso o quando si lavora dove si usa sapone o detergente.
 - Dopo l'immersione in mare, assicuratevi di lavare qualsiasi sale o sporcizia dall'orologio.

GARANZIA

Servizio di garanzia:

1. **Nell'uso normale dei prodotti**, a condizione che il prodotto non abbia danni meccanici e non sia stato causato da un uso improprio, 24 mesi dalla data di acquisto, i consumatori possono usufruire del servizio di garanzia gratuito.
- 2: **I consumatori non possono beneficiare di una garanzia se:**
 - A. hanno causato loro stessi il danno,
 - B. il periodo di garanzia è scaduto,
 - C. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni per l'uso e la manutenzione,
 - D. i prodotti sono stati smontati, auto-riparati o immersi in acqua.