

## SMARTWATCH WATCHMARK GT2

### Instrukcija obslūgi/ Naudotojo vadovas



**watchmark.com**

LT

### GERBIAMAS KLIENTE, AČIŲ KAD ĮSIGIJOTE MŪŠŲ GAMINĮ!

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, esančius rinkinyje kartu su prietaisu. Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų naudojimą. (Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes instrukcija yra bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali skirtis nuo standartinių). Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia įkrauti bent 2 valandas. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti programą, įdiegti programą ir priimti visus leidimus, priešingu atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis. Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

### VIRŠUTINIS MYGTUKAS

Viršutinis mygtukas: ilgas paspaudimas laikrodžiui įjungti / išjungti; paspauskite, jei norite pažadinti ekraną ir jį išjungti; trumpas paspaudimas, jei norite grįžti į pagrindinį ekraną. Metalinė plokštelė naudojama EKG matavimams atlikti. Laikykite, kad užbaigtumėte grandinę

### ĮKROVIMAS

Išmanusis laikrodis įkraunamas magnetiniu įkrovikliu. Įsitinkkite, kad įkroviklio metaliniai kontaktai sutampa su prietaiso metaliniais kontaktais. Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2 valandas, prietaisas budėjimo režimu veikia iki 30 dienų, 5-10 dienų. Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu

#### APPLICATIONS

\*Android\* telefonų naudotojai ieško, \*WoFit\* programėlę galite atsisiųsti iš \*Google Play\*, o \*iOS\* naudotojai gali atsisiųsti programėlę iš \*AppStore\*. Atidarykite \*WoFit\* programėlę - nustatymai - \*Bluetooth\* - ieškokite \*Smart Device\* ir prijunkite. Kai laikrodžio \*Bluetooth\* piktograma yra mėlyna, tai reiškia, kad ryšys aktyvus, o raudona reiškia, kad ryšio nėra.

#### FUNKCIJOS

- Kalba / laikas / data: Po sėkmingo ryšio su telefonu funkcijos sinchronizuojamos.
- Būsenos juosta: rodoma \*Bluetooth\* būseną, \*HPlusFit\* programos QR kodas, ryškumo lygis ir akumuliatoriaus įkrovos lygis
- Žingsniamatis / atstumas / kalorijos: rodomi dienos duomenys, vidurnaktį šie duomenys išsaugomi ir iš naujo nustatomi. Išsaugotus duomenis galima patikrinti spustelėjus funkciją, yra istorija

- Sportas: Galima rinktis iš kelių sporto režimų. Pasirinkę sporto režimą, spustelėkite pasirinktą piktogramą. Spustelėkite ekrano viduryje, kad pradėtumėte treniuotę. Naudokite apatinį mygtuką treniuotei pristabdyti arba baigti ir rezultatai išsaugoti.
- Sėkmingai prisijungę prie telefono, galime gauti skambučius ir SMS žinutes bei pranešimus iš \*Facebook\*, \*WhatsApp\* ir kt. Laikrodis vibruos su gaunamais pranešimais.
- Miego monitorius: Išmanusis laikrodis automatiškai matuoja jūsų miego kokybę nuo 22:00 iki 8:00 val. Tikslius duomenis galite rasti programėleje.
- Sveikata. Galima atlikti matavimus:
- Pulsas .
- Kraujospūdis
- EKG
- Kraujo oksigenacija
- Chronometras: paspauskite \*Start\*, kad pradėtumėte skaičiuoti, paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte
- Valdykite išmaniuoju telefonu grojamą muziką
- Žadintuvas
- Sėdimas: primena, kad per ilgai sėdite ir reikia judėti
- Ryškus ekranas, kai judinate riešą: paleiskite jį programėleje, kai jį įjungiate, jis naudoja daugiau energijos

### ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Silpnas akumuliatorius: Jei akumuliatorius išsikrovęs, nedelsdami įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte akumuliatorių.
- Įkrovimas: Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
- Nenaudokite laikrodžio, kai jis įkraunamas aukščiau.
- Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po vandeniui.
- Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl jį išardyti patiems draudžiama.
- Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei akumuliatorius trūksta ir išteka.

### SVARBI INFORMACIJA

- Saugumas:
  - Laikrodį valykite minkštu audiniu, kad išsaugotumėte laikrodį ir dirželį.
  - švarų (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
  - Įsitinkinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti jūsų odos
  - dėl oro sąlygų odos temperatūra ant jūsų riešo būtų per žema, o tai turės įtakos širdies ritmo kontrolei.

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (nors tai yra vandeniui atsparus laikrodis): atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie blogina atsparumą vandeniui.

- Nenešiokite laikrodžio duše.

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.

- Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba dirbdami ten, kur naudojamas muilas ar ploviklis.
- Nepamirškite nuplauti druskos ar purvo nuo laikrodžio po panardinimo į jūrą.

#### GARANTIJA

Garantinis aptarnavimas:

- Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas,
- 24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali pasinaudoti nemokamu garantiniu aptarnavimu.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
  - A. jie patys sukėlė žalą.
  - B. pasibaigę garantinis laikotarpis,
  - C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros instrukcijas
  - D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai suremontuoti arba panardinti į vandenį.