



SMARTWATCH GT2

Instrukcja obsługi

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem.

Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej niż 2 godziny.

Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW

Górny przycisku: długie naciśnięcie włącza / wyłącza zegarek; naciśnij, aby wybudzić ekran i wyłączyć go; krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do ekranu głównego.

Metalowa płytki służy do wykonywania pomiaru ECG. Przytrzymaj, aby zamknąć obwód

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Smartwatch ładowany jest poprzez ładowarkę magnetyczną. Upewnij się, że metalowe styki ładowarki są na swoim miejscu z metalowymi stykami urządzenia. Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny, czas czuwania urządzenia do 30 dni, 5-10 dni pracy. Nie używaj zegarka podczas ładowania.

APLIKACJA

Użytkownicy telefonów Android szukają aplikacji "WoFit" do pobrania w Google Play, a użytkownicy iOS mogą pobrać aplikację w AppStore. Otwórz aplikację "WoFit" - ustawienia - bluetooth - wyszukaj 'inteligentne urządzenie' i połącz się.

Gdy ikona Bluetooth na zegarku jest niebieska, oznacza połączenie aktywne, natomiast czerwony oznacza brak połączenia.

FUNKCJE

- Język/Czas/Data: po pomyślnym połączeniu z telefonem funkcje zostaną zsynchronizowane
- Pasek stanu: znajduje się tam status bluetooth, kod QR aplikacji HPlusFit, poziom jasności oraz poziom baterii
- Krokomierz/Dystans/Kalorie: wyświetla dane z dnia, o północy dane te są zapisywane i resetowane. Zapisane dane można sprawdzić klikając w funkcję, znajduje się tam historia
- Wiadomości: Po pomyślnym połączeniu z telefonem możemy odbierać połączenia oraz wiadomości SMS i powiadomienia m.in. z Facebooka, WhatsApp. Przy przychodzących powiadomieniach zegarek będzie wibrował

- Sport: Jest do wyboru wiele trybów sportowych. Po wyborze trybu sportowego należy kliknąć na wybraną ikonę. Aby rozpocząć trening kliknij na środku ekranu. Dolnym przyciskiem możemy zrobić pauzę lub zakończyć trening oraz zapisać wynik.
- Monitor snu: Smartwatch automatycznie mierzy jakość snu od godziny 22:00 do 8:00. Dokładne dane znajdziemy w aplikacji.
- Zdrowie: Wystarczy wybrać odpowiednią ikonę, a pomiar rozpocznie się automatycznie. Można wykonać pomiary:

1. Tętno
2. Ciśnienie krwi
3. EKG
4. Natlenienie krwi

- Stoper: naciśnij start, aby rozpocząć odliczanie, ponowne naciśnięcie to pauza
- Sterowanie muzyką odtwarzaną w smartfonie
- Alarm
- Siedzący tryb: przypomni Ci o zbyt długim siedzeniu oraz że należy się poruszać
- Jasny ekran przy ruchu nadgarstkiem: uruchom go w aplikacji, po włączeniu pobiera więcej energii

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Niski poziom baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.
2. Ładowanie:
Nie używaj zegarka podczas ładowania.
3. Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalenia się urządzenia.
4. Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.
5. Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się samodzielnego demontażu.
6. W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać kontaktu z oczami i skórą.

WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona:
- czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę w czystości. (używaj czystej wody lub wody morskiej)
- upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry
- temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2. Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny):
należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one wodoszczelność.
- Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.
- Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.
- Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.
- Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z zegarka.

GWARANCJA

Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 24 miesiące od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:
 - A. dokonali szkód samodzielnie,
 - B. minął okres gwarancji,
 - C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkownika i konserwacji produktu,
 - D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w wodzie.



www.watchmark.pl
ul. Paprotna 7
Wrocław