

SMARTWATCH WATCHMARK GT2

Instrukcja obsługi/ Návod na použitie



watchmark.com

SK VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME ZA NAKUP NAŠHO PRODUKTU!

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy, so zariadením. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán. (Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom inteligentných hodínok, niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných). Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny. Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

VYSVETLENIE KLÚČOV

Horné tlačidlo: dlhým stlačením zapnete/vypnete hodinky, stlačením prebudíte obrazovku a vypnete ju; krátkym stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku. Kovová doska sa používa na meranie EKG. Podržte na dokončenie obvodu

PREDSTAVUJEME

Inteligentné hodinky sa nabijajú pomocou magnetickej nabíjačky. Uistite sa, že kovové kontakty nabíjačky sú na svojom mieste s kovovými kontaktmi zariadenia. Úplné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny, zariadenie je v pohotovostnom režime až 30 dní, teda 5 až 10 dní práce. Počas nabíjania hodinky nepoužívajte

APLIKÁCIE

Používatelia telefónov so systémom Android hľadajú; stiahnutie aplikácie "WoFit" na Google Play a používatelia iOS si môžu aplikáciu stiahnuť v AppStore. Otvorte aplikáciu "WoFit" - nastavenia - bluetooth - vyhladajte "smart device" a pripojte sa. Keď je ikona Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že pripojenie je aktívne, zatiaľ čo červená znamená, že pripojenie nie je.

FUNKCIE

- Jazyk/čas/dátum: Po úspešnom spojení s telefónom sa funkcie synchronizujú.
- Stavový riadok: zobrazuje stav Bluetooth, kód QR aplikácie HPlusFit, úroveň jasu a úroveň batérie
- Krokomer / Vzdialenosť / Kalórie: zobrazuje údaje za deň, o polnoci sa tieto údaje uložia a vynulujú. Uložené údaje môžete skontrolovať kliknutím na funkciu, je tu história

- Správy: Po úspešnom pripojení k telefónu môžeme prijímať hovory a SMS správy a upozornenia zo služieb Facebook, WhatsApp a ďalších. Hodinky budú vibrovať pri prichádzajúcich upozorneniach
- Sport: Na výber je niekoľko športových režimov. Po výbere športového režimu kliknite na vybranú ikonu. Kliknite na ikonu režimu a vyberte športový režim, v ktorom chcete začať trénovať. Pomocou spodného tlačidla pozastavte alebo ukončíte cvičenie a uložte výsledok.
- Monitor spánku: Inteligentné hodinky automaticky merajú kvalitu vášho spánku od 22:00 do 08:00. Presné údaje nájdete v aplikácii.
- Zdravie: stačí vybrať príslušnú ikonu a meranie sa spustí automaticky. Je možné vykonať merania:
 - Impulz
 - Krvný tlak
 - EKG
 - Okysličenie krvi
 - Stopky: stlačením tlačidla Start spustíte odpočítavanie, ďalším stlačením pozastavíte
 - Ovčadanie prehrávania hudby v smartfóne
 - Alarm
 - Sedavé zamestnanie: pripomína vám, že sedíte príliš dlho a musíte sa hýbať.
 - Jasná obrazovka pri pohybe zápästia: spustenie v aplikácii, keď ju zapnete, spotrebuje viac energie

MIERKY

- Slabá batéria: V prípade vybitej batérie zariadenie okamžite nabite, aby ste chránili životnosť batérie.
- Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
- Počas vyššie uvedeného nabíjania hodinky nepoužívajte.
- 50 stupňov Celzia môže viesť k prehriatiu, deformácii a spáleniu zariadenia.
- Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod vodou.
- Zariadenie využijte vstavajú batériu a je zakázané ho samostatne rozoberať
- V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Bezpečnosť
 - Hodinky čistite mäkkou handričkou, aby ste zachovali hodinky a remienok.
 - čisté. (použite čistú vodu alebo morskú vodu)
 - Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko vašej pokožky
 - teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

- Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky): venujte pozornosť nasledujúcim metódam, pretože zhoršujú hydroizoláciu.
 - Nenoste hodinky v sprche.
 - Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
 - Nenosť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci, pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.
 - Po ponorení do mora nezabudnite z hodínok zmyť všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záručný servis:

- Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym používaním, 24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebiteľia využiť bezplatný záručný servis.
- Spotrebiteľia nemôžu využiť záruku, ak:
 - A. škodu si spôsobili sami,
 - B. uplynula záručná doba,
 - C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,
 - D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo ponorené do vody.