

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU KÖPTE VÅR PRODUKT!

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du använder den. Vi rekommenderar att du endast använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören som medföljer enheten.

Varken tillverkaren eller distributören ansvarar för användningen av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken kan variera något från modell till modell, eftersom handboken är en allmän beskrivning av smartklockan kan vissa modeller skilja sig från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används för första gången.

Innan du använder enheten måste du ladda ner appen, installera den och acceptera alla behörigheter, annars kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna handbok.

KNAPP

Knapp för att övervaka/aktivera/avaktivera skärmen (översta knappen):

- Tryck länge på för att slå på/av enheten.

- Tryck kort på för att slå på/av huvudskärmen.

- Mätning - kamera

- Nedre knappen - återgår till huvudmenyn

- Vänster sida - Ingång för SIM-kort

LADDNINGSSINSTRUKTIONER

Den här produkten använder magnetisk laddning. Anslut laddningsstationen till USB-ingången och den andra änden till enhetens bakre laddningskontakter. När den är ansluten startar laddningen automatiskt och en laddningsikon visas på skärmen. Den nödvändiga ingångsspänningen är 5V1A eller 5V2A.

En full laddning tar vanligtvis 2 timmar. Använd inte enheten när den laddas.

Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till två kontakter samtidigt med ledande material eftersom det kan orsaka en kortslutning.

SPORTFUNKTION

- löpning utomhus
- vandring
- körning
- cykling
- basketboll
- fotboll
- bordtennis
- badminton
- Hopprep

ANVÄNDA KLOCKAN

Svep nedåt på klockans huvudgränssnitt för att komma åt GPS-hellhet, Wi-Fi, flygplansläge och stör inte-läge.

-Svep uppåt för att komma åt stegräknaren, musiken och molnkontrollerna.

Svep till höger på klockans gränssnitt för att få tillgång till push-notiser.

-Svep åt vänster på klockans gränssnitt för att öppna huvudmenyn och sedan sportlägena.

HUVUDGRÄNSSNITT

Om du vill ändra utseendet på huvudskärmen håller du ned den i 2 sekunder och kan sedan välja en kontroll. När du har gjort ditt val rör du kort vid det för att välja det.

Klockan har 18 urtavlor att välja mellan och du kan anpassa den efter dina önskemål.

MÄTNINGAR

1. Svagt batteri:

Om batteriet är tomt ska du ladda enheten omedelbart för att skydda batteriets livslängd.

2. Laddning:

Använd inte klockan när den laddas.

3. Omgivningstemperaturer över 50 grader Celsius under laddning kan leda till att enheten överhettas, deformeras och bränns.

4. Simma inte, dyk inte och använd inte enheten under vatten.

5. Anordningen har ett inbyggt batteri och får inte demonteras separat.

6. Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet brister och läcker ut.

HUVUDMENYN

-Telefon

Ange ett nummer i listan och tryck på

uppringningsikonen för att ringa upp numret.

-Kontakta

Se till att klockan är korrekt kopplad till telefonen så att du kan lägga till och ta bort kontakter.

-Messages

-Inställning

-Pulse

Sätt klockan på din handled innan du öppnar pulsmätarfunktionen. För att mäta din hjärtfrekvens måste din handled vara mycket nära klockan. Värdet visas efter tio sekunder.

-Blodets syre

Innan du öppnar blodsyresmätningen ska du först sätta klockan på din handled. Klicka sedan på för att gå till processen för att upptäcka blodsyran. Värdet visas efter 10 sekunder. Syrehalten i blodet mäts aktivt varje timme.

-Sen

Innan du går och lägger dig sätter du på dig klockan och mäter din sömnkvalitet. Standardtiden är 21:00-9:00.

PARAMETRAR FÖR ANORDNINGEN

Skärm: 1,39" IPS

Skärmupplösning: 454 x 454 dpi

Vattentät: IP67

Sensor: 3-axlig G-sensor

Batterikapacitet: 500 mAh

Synk: Bluetooth 5.0

Paketets innehåll: laddkabel, användarhandbok, WLT10 smartwatch

Enhetskompatibilitet: iOS 11 + Android 5.1 och högre

VIKTIG INFORMATION

1.Säkerhet:

-Rengör klockorna med en mjuk trasa för att hålla dem rena (använd rent vatten eller havsvatten).

2.Anteckningar om vattentålighet (även om det är en vattentät klocka):

Var försiktig med följande metoder eftersom de försämrar tätskiktet.

-Bär inte klockan i duschen.

-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan miljö med hög temperatur och fuktighet.

- Mätning av andning

Klicka på Start-knappen och följ instruktionerna för inandning och utandning.

-Internet

- Kamera

- Galleri

- Kalender

- Larm

- Musik

Vi kan spela upp, pausa och spola tillbaka låtar;

Tryck på volymikonen för att justera volymen;

Du kan spela upp låtar slumpmässigt eller upprepat,

För att lägga till musik måste du ansluta klockan till datorn med en USB-kabel.

- Spela in ljud

Tryck på ikonen för att starta inspelningen, tryck igen för att stoppa inspelningen, alternativ för att spara och radera visas, gå in i listan över inspelade filer och välj om du vill spela upp eller radera den aktuella inspelningen.

- Filhanterare

Klicka på Hantera filer för att visa det tillgängliga minnet, klicka igen för att hantera, visa, skapa och redigera.

- väder

Sätt i SIM-kortet och öppna det mobila datanätet för att uppdatera det lokala vädret.

- Flytta

- Inställningar för skrivbordet

Skrivbordsinställningarna omfattar val av ratt, menystil och växelstil.

- Optimering av systemet

- Klockbutik

- App Store

- Assistent

När den är ansluten till en mobiltelefon kan användarna använda sig av fjärrfotografering, musikkontroll, mobiltelefonsökning och andra funktioner.

- Google Play

-Google Maps

SMARTWATCH WATCHMARK WLT10

Bruksanvisningar



watchmark.com