

GERBIAMAS KLIENTE, AČIŲ KAD ĮSIGIJOTE MŪŠŲ GAMINĮ!

LT

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.

Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų naudojimą.

(Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes instrukcija yra bendras "SmartWatch" laikrodžio aprašymas, o kai kurie modeliai gali skirtis nuo standartinio "SmartWatch" laikrodžio).

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jis turi būti įkrautas bent 2 valandas.

Prieš pradedami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti ir įdiegti programą bei priimti visus leidimus.

priešingu atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis. Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

KROVIMO INSTRUKCIJOS

Įkraukite laikrodį naudodami rinkinyje esantį įkroviklį. Įkrovimo metu laikrodis įsijungs automatiškai.

AKTYVAVIMAS

"Android" telefonų naudotojai gali atsisiųsti programėlę "Google Play" parduotuvėje ieškodami "TEFITI". "IOS" naudotojai gali atsisiųsti programėlę iš "AppStore".

Atidarykite programėlę "TEFITI" -> Nustatymai -> "Bluetooth" -> Ieškokite "Smart Device" ir prijunkite.

Jei laikrodyje esanti "Bluetooth" piktograma yra mėlyna, tai reiškia, kad ryšys yra, o raudona - kad ryšio nėra.

Prietaisas suderinamas su šiais prietaisais:

iOS 9.0 ir naujesnėmis versijomis bei Android 4.4 ir

naujesnėmis versijomis. Norėdami naudotis GPS funkcija, turite turėti įrenginį su "Android 6.0". Prieš naudodamiesi laikrodžiu pirmą kartą, turite jį prijungti prie programos. Prijungus programėlę, "Watch" automatiškai sinchronizuoja laiką. Paleidę programėlę, turite sukonfigūruoti savo asmeninę informaciją.

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA

Norėdami įjungti laikrodį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šoninį mygtuką. Norėdami išjungti laikrodį, taip pat paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šoninį mygtuką.

PAGRINDINIS EKRAMAS

Galite rinktis iš 6 valdiklių, kuriuos galite nustatyti savo nuožiūra.

FUNKCIJOS

1. Pagrindiniame ekrane rodomi šie duomenys: akumulatoriaus lygis, data ir laikas (jei išmanusis telefonas prijungtas per "Bluetooth", data ir laikas sinchronizuojami) ir žingsniai.

2. žingsniamatis. Žingsniamatis įjungiamas 24 valandoms.

Vidurnaktį duomenys išsaugomi ir atstatomi į 0, kad juos būtų galima perskaičiuoti.

3. Kalorijų skaitiklis.

4. Nueitas atstumas.

5. Įveskite širdies ritmo sąsają ir pradėkite matuoti. Širdies ritmo matavimas yra dinaminis ir nutrūksta išėjus iš sąsajos; širdies ritmo matavimo funkcija skirta tik kasdienėms treniruotėms, o ne medicininiams tikslams.

6. Kraujospūdzio matavimas: Įeikite į kraujospūdzio meniu ir atlikite vieną kraujospūdzio matavimą (duomenys realiuoju laiku išsaugomi programoje).

7. Kraujo deguonies matavimas: įeikite į meniu Blood Oxygen (Kraujo deguonis) ir atlikite vieną kraujo deguonies matavimą. (duomenys realiuoju laiku išsaugomi programėlėje).

8. Miego kokybės stebėjimas: kasdien matuokite miego kokybę.

9. Sporto režimai: paspauskite ir palaikykite, kad atidarytumėte funkciją. Galimi 7 sporto režimai.

PRIEMONĖS

1. Silpnas akumulatorius: jei akumulatorius išsikrovė, nedelsdami įkraukite prietaisą, kad išsaugotumėte jo veikimo laiką.

2. Įkrovimas: nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.

3. Įkrovimo metu aukštesnė nei 50 °C aplinkos temperatūra gali sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudeginimą.

4. Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite įrangos po vandeniu.

5. Įrenginys veikia nuo įmontuoto akumulatoriaus, todėl naudotojas negali jo išardyti.

6. Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei baterija būtų pažeista ir ištekėtų.

SVARBI INFORMACIJA

1.Sauga:

-laikrodį ir dirželį valykite minkšta šluoste (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).

-įsitinkite, kad laikrodžio lėšis yra arti jūsų odos, kad galėtumėte matuoti širdies ritmą.

- Dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per žema, o tai turi įtakos širdies ritmo stebėjimui.

2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai vandeniui atsparus laikrodis):

Būkite atsargūs su toliau nurodytais būdais, nes jie turi įtakos atsparumui vandeniui.

-Nenešiokite laikrodžio po dušu.

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje aplinkoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar drėgmė.

-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba atlikdami bet kokius veiksmus, kurių metu naudojamas muilas ar ploviklis.

-Panardinus laikrodį į jūrą, nuo jo reikia nuvalyti druską ir nešvarumus.

GARANTIJA

Garantinis aptarnavimas:

1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas, vartotojai turi teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą 24 mėnesius nuo įsigijimo datos.

2. Vartotojai neturi teisės į garantinį aptarnavimą, jei:

A. Žalą padarė pats vartotojas,

B. pasibaigė garantinis laikotarpis,

C. jie gaminį naudojo nesilaikydami naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

D. gaminiai buvo išardyti, taisyti arba panardinti į vandenį.

SMARTWATCH WATCHMARK WE3



Naudojimo instrukcijos