



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJI PRO NÁKUP NASEHO PRODUKTU!

Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst celou příručku s návodem k použití. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí přijaté sady se zařízením.

Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za používání příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou odchylovat od standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno nejméně 2 hodiny.

Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění, v opačném případě nebudou k dispozici všechny funkce. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.

POKYNY K NABÍJENÍ

Nabijte hodinky pomocí příslušné nabíječky, která je součástí sady. Během nabíjení se hodinky automaticky spustí.

AKTIVACE

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SMART TIME PRO, aby vaše hodinky mohly synchronizovat data z aplikace. Aplikace umožňuje nastavit cíle, analyzovat data a mnoho dalšího.

Aplikace SMART TIME pracuje s iOS 8.0 a Android 4.4.

FUNKCE

1. Přepněte knoflík

Na domovské stránce hodinek dlouhým stisknutím otevřete různé číselníky a pak můžete přejetím prstem vybrat, co chcete.

2. Vysokorychlostní klíčový spínač

Posunutím číselníku pro vstup do rozhraní rychlého klíče můžete nastavit BT3.0, hlasitost, jazyk, pozadí, nastavení, vibrace, lumianans, gesto, téma, budík, hodiny a režim letadla.

3. Srdeční frekvence

Stisknutím tlačítka dolů na domovské stránce se rychle dostanete na rozhraní srdečního tepu. Nebo můžete zkontrolovat svůj srdeční tep z nabídky -> Srdeční tep.Noste hodinky správným způsobem. Otevřete funkci srdečního tepu na hodinkách, změňte ručně.

4. Sportovní režimy

Choete-li vstoupit do sportovního režimu, stačí posunout ciferník hodin doprava, můžete jej také zadat z hlavního menu -> režim Sport. Chytré hodinky podporují různé sporty, jako jsou: běh uvnitř, běh venku, jízda na kole, horolezectví, maraton a mnoho dalších

5.Krokoměr

Přejedte prstem po straně domu nahoru, můžete zkontrolovat krok, srdeční frekvenci, kalorie a vzdálenost aktuálního dne. Nebo můžete zkontrolovat srdeční frekvenci z hlavního menu -> krokoměru.

6. Zvonení

sportovní verze podporuje pouze připojení Bluetooth, namísto těch, které používají SIM kartu, existují dvě verze podpory telefonních hovorů: : po úspěšném navázání připojení Bluetooth 3.0 se hlas automaticky ozve z hodinek nebo můžete telefon přepnout na příjem nebo vytačení pomocí následující metody

7. Monitor spánku

Hodinky budou sledovat váš spánek, když je nosíte. Podrobnosti

o spánku můžete zkontrolovat v aplikaci po synchronizaci dat spánku do aplikace.

8. Vzdálené zachycení

Tato funkce umožňuje dálkově ovládat mobilní fotoaparát a pořizovat fotografie

9. Sedavý životní styl

Sedět příliš dlouho není dobré pro vaše zdraví. Čas v hodinkách nebo aplikaci můžete nastavit tak, aby vám připomínal pohyb

PARAMETRY

Délka zápěstí: 271 mm (včetně ciferníku)

Šířka zápěstí: 22 mm

Hmotnost: 66 g

Baterie: 320 mAh Lithium Polymer

1,3 palcový displej

Ovládání: dotyková obrazovka

Bluetooth: 3.0 a 4.0

Vodotěsný: IP67 (vodotěsný, pouze při každodenních činnostech. Je vodotěsný, když prší nebo si umyjete ruce. Nenoste ji při mytí aut, plavání, potápění nebo sprchování)

OPATŘENÍ

1.Vybitá baterie:

V případě nízké úrovně nabití baterie byste měli zařízení okamžitě nabit, abyste ochránili životnost baterie.

2.Nabíjení:

Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

3.Okolní teplota při nabíjení výše

50 stupňů C může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.

4.Prosím, neplavte, nepotápějte ani nepoužívejte zařízení pod vodou.

5.Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej samostatně rozebírat.

6.In případě rozbití a úniku baterie se vyhněte kontaktu s očima a kůží.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1.Ochrana:

-Opláchněte hodinky měkkým hadříkem, aby byly hodinky a páska čisté. (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)

-ujistěte se, že je čočka pro měření srdečního tepu na hodinkách blízko pokožky

-teplota kůže na zápěstí je příliš nízká kvůli počasí, což ovlivní kontrolu srdečního tepu.

2.Vodotěsné poznámky (i když se jedná o vodotěsné hodinky):

je třeba poznamenat následující metody, protože oslabují vodotěsnost.

-Nenoste hodinky ve sprchovém koutu.

-Nenoste hodinky v izolovaném bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou/vlhkostí.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličejů při práci, na kterou používáte mýdlo nebo prací prostředek.

-Po ponoření do moře umyjte všechnu sůl nebo nečistoty na hodinkách.

ZÁRUKA

Záruční servis:

1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným používáním,24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít bezplatný záruční servis.

2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:

A. škodu způsobili sami,

B. vypršela záruční doba,

C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,

D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.



SMARTWATCH M5

Uživatelský manuál