

ESTIMADO CLIENTE, ¡GRACIAS POR LA COMPRA DE NUESTRO PRODUCTO!

ES

Debe leer todo el manual de instrucciones detenidamente antes de empezar a utilizarlo. Se recomienda utilizar únicamente la batería, el cargador y los accesorios originales incluidos en el kit recibido con el dispositivo.

El fabricante y el distribuidor no son responsables del uso de accesorios de terceros.

(Las características enumeradas en este manual pueden variar ligeramente entre los modelos, ya que el manual es una descripción general del smartwatch, algunos modelos pueden desviarse del estándar).

El dispositivo debe cargarse durante al menos 2 horas antes de su primer uso.

Antes de utilizar el dispositivo, debes descargar la aplicación, instalarla y aceptar todos los permisos, de lo contrario, todas las funciones no estarán disponibles.

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Cargue el reloj con el cargador apropiado incluido en el kit. El reloj se pondrá en marcha automáticamente mientras se carga.

ACTIVACIÓN

Descarga e instala la aplicación SMART TIME PRO para que tu reloj pueda sincronizar los datos desde la aplicación. La aplicación permite establecer objetivos, analizar datos y mucho más. La aplicación SMART TIME funciona con iOS 8.0 y Android 4.4.

FUNCIONES

- Cambia el pomo

En la página de inicio del reloj, pulsa prolongadamente para abrir los distintos diales y luego desliza el dedo para seleccionar lo que quieras.

2. Interruptor de llave de alta velocidad
Desliza el dial para entrar en la interfaz de teclas de alta velocidad, puedes ajustar el BT3.0, el volumen, el idioma, el fondo, los ajustes, la vibración, las luminarias, el gesto, el tema, la alarma, el reloj y el modo avión.

3. Ritmo cardíaco

Pulsa el botón de abajo en la página de inicio para llegar rápidamente a la interfaz de frecuencia cardíaca. O puedes comprobar tu ritmo cardíaco desde el menú -> Ritmo cardíaco.Lleva tu reloj de forma correcta. Abra la función de frecuencia cardíaca en el reloj, mida manualmente.

4.Modos de deporte

Para entrar en el modo de deporte, sólo tienes que deslizar la esfera del reloj hacia la derecha, también puedes entrar en él desde el menú principal -> Modo de deporte. El reloj inteligente es compatible con varios deportes, como: correr en interiores, correr en exteriores, ciclismo, escalada, maratón y muchos más

5.Podómetro

Si deslizas el dedo hacia arriba, podrás comprobar los pasos, la frecuencia cardíaca, las calorías y la distancia del día actual. O puedes comprobar el ritmo cardíaco desde el menú principal -> podómetro.

6. Timbre

La versión deportiva sólo es compatible con las conexiones Bluetooth, en lugar de las que utilizan una tarjeta SIM, hay dos versiones de soporte de llamadas telefónicas: : después de establecer con éxito una conexión Bluetooth 3.0, la voz sonará automáticamente desde el reloj o puede cambiar el teléfono para responder o marcar utilizando el siguiente método

7. Monitor de sueño

El reloj controlará tu sueño cuando lo lleves puesto. Puedes comprobar los detalles de tu sueño en la aplicación después de sincronizar tus datos de sueño con la aplicación.

8. Captura remota

Esta función permite controlar a distancia la cámara del móvil y hacer fotos

9. Estilo de vida sedentario

Estar sentado demasiado tiempo no es bueno para la salud. Puedes programar la hora en tu reloj o aplicación para que te recuerde que debes moverte

PARÁMETROS

Longitud de la muñeca: 271 mm (incluida la esfera)

Ancho de la muñeca: 22 mm

Peso: 66 g

Batería: Polímero de litio de 320 mAh

Pantalla de 1,3 pulgadas

Controles: pantalla táctil

Bluetooth: 3.0 y 4.0

Resistente al agua: IP67 (resistente al agua, sólo durante las actividades diarias. Es resistente al agua cuando llueve o te lavas las manos. No lo lleve cuando lave coches, nade, bucee o se duche.

PRECAUCIONES

1.Batería baja:

En caso de que el nivel de batería sea bajo, debes cargar el dispositivo inmediatamente para proteger la vida de la batería.

2.Carga:

No utilice el reloj mientras se está cargando.

3.Temperatura ambiente durante la carga por encima de 50 grados C puede provocar el sobrecalentamiento, la deformación y la quema del aparato.

4.Por favor, no nade, bucee o utilice el equipo bajo el agua.

5.El dispositivo utiliza una batería incorporada y no está permitido desmontarlo por separado.

6.En caso de rotura y fuga de la batería, evite el contacto con los ojos y la piel.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1.Protección:

-Enjuague el reloj con un paño suave para mantener el reloj y la correa limpios (utilice agua limpia o agua de mar).

-Asegurarse de que la lente de frecuencia cardíaca del reloj esté cerca de la piel
-la temperatura de la piel en la muñeca es demasiado baja debido al clima, lo que afectará al control del ritmo cardíaco.

2.Notas de resistencia al agua (aunque sea un reloj resistente al agua):

hay que tener en cuenta los siguientes métodos, ya que debilitan la impermeabilidad.

-No lleves el reloj en la ducha.

-No lleve el reloj en una piscina aislada, sauna u otro entorno de alta temperatura/humedad.

-No lleve el reloj cuando se lave las manos o la cara en el trabajo con jabón o detergente.

-Limpie la sal o la suciedad del reloj después de la inmersión en el mar.

GARANTÍA

Servicio de garantía:

1. En el uso normal de los productos, siempre que el producto no presente daños mecánicos y no haya sido causado por un uso inadecuado,24 meses a partir de la fecha de compra, los consumidores pueden hacer uso del servicio de garantía gratuito.

2. Los consumidores no pueden beneficiarse de la garantía si:

A. ellos mismos causaron el daño,
B. el período de garantía ha expirado,
C. no han utilizado el producto de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento,
D. los productos han sido desmontados, reparados por sí mismos o sumergidos en agua.



SMARTWATCH M5

Uživatelský manuál