

## CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

Si dovrebbe leggere attentamente l'intero manuale di istruzioni prima di iniziare ad usarlo. Si raccomanda di utilizzare solo la batteria originale, il caricatore e gli accessori inclusi nel kit ricevuto con il dispositivo.

Il produttore e il distributore non sono responsabili dell'uso di accessori di terzi.

(Le caratteristiche elencate in questo manuale possono variare leggermente tra i modelli in quanto il manuale è una descrizione generale dello smartwatch, alcuni modelli possono discostarsi dallo standard).

Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima del primo utilizzo.

Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare l'app, installare l'app e accettare tutte le autorizzazioni,

altrimenti tutte le funzioni non saranno disponibili. L'azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale.

### ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Caricare l'orologio usando il caricatore appropriato incluso nel kit. L'orologio si avvia automaticamente durante la ricarica.

### ATTIVAZIONE

Scarica e installa l'applicazione SMART TIME PRO in modo che il tuo orologio possa sincronizzare i dati dall'applicazione. L'app permette di impostare obiettivi, analizzare i dati e molto altro.

L'app SMART TIME funziona con iOS 8.0 e Android 4.4.

### RYSY

1. Cambiare la manopola
Sulla pagina iniziale dell'orologio, premi a lungo per aprire i vari quadranti, poi scorri per selezionare quello che vuoi.

2. Interruttore a chiave ad alta velocità
Far scorrere il quadrante per entrare nell'interfaccia dei tasti ad alta velocità, è possibile impostare BT3.0, volume, lingua, sfondo, impostazioni, vibrazione, lumianans, gesto, tema, allarme, orologio e modalità aereo.

3. Frequenza cardiaca

Premi il pulsante in basso sulla pagina iniziale per arrivare rapidamente all'interfaccia della frequenza cardiaca. Oppure puoi controllare la tua frequenza cardiaca dal menu -> Frequenza cardiaca.Indossa il tuo orologio nel modo giusto.
Aprire la funzione di frequenza cardiaca sull'orologio, misurare manualmente.

4.Modalità di sport

Per entrare nella modalità sport, basta far scorrere il quadrante dell'orologio verso destra, si può anche entrare dal menu principale -> Modalità sport.

L'orologio intelligente supporta vari sport, come: corsa indoor, corsa all'aperto, ciclismo, arrampicata, maratona e molti altri

5.Pedometro

Passando il dito sul lato della casa, è possibile controllare il passo, la frequenza cardiaca, le calorie

e la distanza del giorno corrente. Oppure puoi controllare la frequenza cardiaca dal menu principale -> pedometro.

6. Squillo

La versione sportiva supporta solo le connessioni Bluetooth, invece di quelle che utilizzano una scheda SIM, ci sono due versioni di supporto per le chiamate telefoniche: dopo aver stabilito con successo una connessione Bluetooth 3.0, la voce suonerà automaticamente dall'orologio o si può passare al telefono per rispondere o comporre utilizzando il seguente metodo

7. Monitor del sonno
L'orologio monitorerà il tuo sonno quando lo indossi. Puoi controllare i dettagli del tuo sonno nell'app dopo aver sincronizzato i tuoi dati del sonno nell'app.

8. Cattura a distanza
Questa funzione permette di controllare a distanza la fotocamera mobile e di scattare foto

9. Stile di vita sedentario
Stare seduti troppo a lungo non fa bene alla salute. Puoi impostare l'ora sul tuo orologio o sulla tua app per ricordarti di muoverti

### PARAMETRI

Lunghezza del polso: 271 mm (quadrante incluso)

Larghezza del polso: 22 mm

Peso: 66 g

Batteria: 320 mAh ai polimeri di litio

Display da 1,3 pollici

Controlli: touch screen

Bluetooth: 3.0 e 4.0

Impermeabile: IP67 (impermeabile, solo durante le attività quotidiane. È impermeabile quando piove o ci si lava le mani. Non indossarlo quando si lavano le auto, si nuota, ci si immerge o si fa la doccia.

### MISURE

1. Batteria scarica:
In caso di basso livello di batteria, si dovrebbe caricare il dispositivo immediatamente per proteggere la durata della batteria.
2.Charging:
Non usare l'orologio mentre è in carica.
3. Temperatura ambiente durante la carica sopra 50 gradi C può portare al surriscaldamento, alla deformazione e alla bruciatura del dispositivo.

4. Si prega di non nuotare, immergersi o utilizzare l'attrezzatura sott'acqua.
5.Il dispositivo utilizza una batteria integrata e non può essere smontato separatamente.
6.In caso di rottura e perdita della batteria, evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

### INFORMAZIONI IMPORTANTI

1.Protezione:
-Risciacquare l'orologio con un panno morbido per mantenere l'orologio e il cinturino puliti. (usare acqua pulita o acqua di mare)
-Assicurarsi che la lente della frequenza cardiaca sull'orologio sia vicina alla pelle
-la temperatura della pelle sul polso è troppo bassa a causa del tempo, il che influenzerà il controllo della frequenza cardiaca.
2.Impermeabile note (anche se è un orologio impermeabile):
si devono notare i seguenti metodi, perché indeboliscono l'impermeabilità.

-Non indossare l'orologio sotto la doccia.

-Non indossare l'orologio in una piscina isolata, in una sauna o in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.

-Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o il viso al lavoro usando sapone o detergente.

-Lavare via qualsiasi sale o sporco sull'orologio dopo l'immersione in mare.

### GARANZIA

Servizio di garanzia:

1. Nell'uso normale dei prodotti, finché il prodotto non ha danni meccanici e non è stato causato da un uso improprio, 24 mesi dalla data di acquisto, i consumatori possono usufruire del servizio di garanzia gratuito.

2. I consumatori non possono beneficiare della garanzia se:

A. Il danno è stato autoinflitto.

B. Il periodo di garanzia è scaduto.

C. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

D. I prodotti sono stati smontati, riparati da soli o immersi in acqua.



## SMARTWATCH M5

### Manuale d'uso