

GERBIAMAS KLIENTE, AČIŲ KAD ĮSIGIJOTE MUSŲ GAMINĮ!

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turėtumėte atidžiai perskaityti visą naudojimo instrukciją. Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, esančius kartu su prietaisu pateiktame rinkinyje. Gamintojas ir platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų naudojimą.

(Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes instrukcija yra bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali nukrypti nuo standarto).

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia įkrauti bent 2 valandas.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti programą, ją įdiegti ir priimti visus leidimus, kitaip nebus galima naudotis visomis funkcijomis.

Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

Įkraukite laikrodį naudodami atitinkamą rinkinyje esantį įkroviklį. Įkrovimo metu laikrodis įsijungs automatiškai.

AKTIVAVIMAS

Atsisiųskite ir įdiekite programėlę SMART TIME PRO, kad laikrodis galėtų sinchronizuoti duomenis iš programėlės. Programėlėje galite nustatyti tikslus, analizuoti duomenis ir dar daugiau. SMART TIME programėlė veikia su "IOS 8.0" ir "Android 4.4".

FUNKCIJOS

1. Perjunkite rankenelę
Laikrodžio pagrindiniame puslapyje ilgai paspauskite , kad atidarytumėte įvairius ciferblatus, tada braukite, kad pasirinktumėte norimą ciferblatą.

2. Didelio greičio klavišo jungiklis
Pastumkite rankenelę, kad įeitumėte į greitųjų klavišų sąsają, galite nustatyti BT3.0, garsumą, kalbą, foną, nustatymus, vibraciją, luminescencijas, gestus, temą, žadintuvą, laikrodį ir lėktuvo režimą.

3. Širdies ritmas
Pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką žemyn, greitai pateksite į širdies ritmo sąsają. Arba galite patikrinti savo širdies ritmą meniu -> Širdies ritmas. Atidarykite laikrodžio širdies ritmo funkciją ir matuokite rankiniu būdu.

4.Sporto režimai
Jei norite įjungti sporto režimą, tiesiog pastumkite laikrodžio ciferblatą į dešinę, taip pat galite jį įjeiti iš pagrindinio meniu -> Sporto režimas. Išmanusis laikrodis palaiko įvairias sporto šakas, pavyzdžiui: bėgimą patalpose, bėgimą lauke, važiavimą dviračiu, laipiojimą, maratoną ir daugelį kitų.

5. Žingsniamatis
Braukdami pirštu į viršų, galite patikrinti žingsnių skaičių, širdies ritmą, kalorijas ir atstumą einamąjį dieną. Arba galite patikrinti širdies ritmą pagrindiniame meniu -> žingsniamatis.

6. Skambėjimas
Sportinėje versijoje palaikomas tik "Bluetooth" ryšys, vietoj prisijungimo per SIM kortelę yra dvi telefono skambučių palaikymo versijos: : sėkmingai užmezgus "Bluetooth 3.0" ryšį, laikrodis automatiškai skambės balsu arba galite perjungti telefoną, kad atsileptumėte į skambutį arba surinktumėte numerį naudodami šį metodą

7. Miego monitorius
Laikrodis stebi jūsų miegą, kai jį nešiojate. Sinchronizavę miego duomenis su programėle, galite patikrinti miego informaciją programėlėje.

8. Nuotolinis jutimas
Ši funkcija leidžia nuotoliniu būdu valdyti mobiliąją kamerą ir fotografuoti

9. Sėdimas gyvenimo būdas
Per ilgą sėdėjimas nėra naudingas jūsų sveikatai. Laikrodyje arba programėlėje galite nustatyti laiką, kuris primins jums pajudėti.

PARAMETRAI
Riešo ilgis: 271 mm (įskaitant ciferblatą)
riešo plotis: 22 mm
Svoris: 66 g
Baterija: 320 mAh ličio polimero
1,3 colio ekranas
Valdikliai: jutiklinis ekranas
"Bluetooth": 3.0 ir 4.0

Atsparus vandeniui: IP67 (atsparus vandeniui, tik kasdienės veiklos metu. Jis yra atsparus vandeniui, kai lyja lietus arba plaunate rankas. Nenešikite jo plaudami automobilį, plaukiodami, nardydami ar maudydamiesi duše.

MATAVIMAI
1.Low baterija
Jei akumuliatorius išsikrovė, turėtumėte nedelsdami įkrauti prietaisą, kad apsaugotumėte akumulatoriaus veikimo laiką.
2. Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3.Aplinkos temperatūra įkrovimo metu viršija 50 laipsnių C gali sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudegimą.

PARAMETRAI
Riešo ilgis: 271 mm (įskaitant ciferblatą)
riešo plotis: 22 mm
Svoris: 66 g
Baterija: 320 mAh ličio polimero
1,3 colio ekranas
Valdikliai: jutiklinis ekranas
"Bluetooth": 3.0 ir 4.0
Atsparus vandeniui: IP67 (atsparus vandeniui, tik kasdienės veiklos metu. Jis yra atsparus vandeniui, kai lyja lietus arba plaunate rankas. Nenešikite jo plaudami automobilį, plaukiodami, nardydami ar maudydamiesi duše.

MATAVIMAI

1.Low baterija
Jei akumuliatorius išsikrovė, turėtumėte nedelsdami įkrauti prietaisą, kad apsaugotumėte akumulatoriaus veikimo laiką.
2. Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3.Aplinkos temperatūra įkrovimo metu viršija 50 laipsnių C gali sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudegimą.

4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po vandeniū.
5. Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl jo negalima atskirai išardyti.
6. Jei akumuliatorius sulūžta ir išteka, venkite sąlyčio su akimis ir oda.

SVARBI INFORMACIJA

1.Apsauga:
-(naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
-Užtikrinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis būtų arti odos.
-Del oro sąlygų odos temperatūra ant riešo yra per žema, o tai turi įtakos širdies ritmo kontrolei.
2. Vandeniui atsparios pastabos (net jei tai vandeniui atsparus laikrodis):
Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus būdus, nes jie silpnina atsparumą vandeniui.

-Nenešikite laikrodžio duše.
-Nenešikite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešikite laikrodžio, kai darbe plaunate rankas ar veidą su muilu ar plovikliu.
-Nuplaukite nuo laikrodžio druską ar nešvarumus, kai jį panardinate į jūrą.

GARANTIJA

Garantinis aptarnavimas:
1. Jei gaminys nėra mechaniškai pažeistas ir nebuvo netinkamai naudojamas, 24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali naudotis nemokamu garantiniu aptarnavimu.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žala padaryta dėl savo kaltės,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai remontuojami arba panardinti į vandenį.



SMARTWATCH M5

Instrukcija obslūgi Naudotojo instrukcija