



**CIENĪJAMĀIS KLIENTS, PALDIES PAR Mūsu PRODUKTĀ IEGĀDI!**

Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas iekļauti kopā ar ierīci saņemtajā komplektā. Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu lietošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var atšķirties no standarta). Ierīce pirms pirmās lietošanas reizes jālādē vismaz 2 stundas. Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas. Citādi visas funkcijas nebūs pieejamas. Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

### UZLĀDES INSTRUKCIJAS

Uzlādējiet pulksteni, izmantojot atbilstošo komplektā iekļauto lādētāju. Pulksteņa uzlādes laikā tas ieslēgsies automātiski.

#### AKTIVĀCIJA

Lejupielādējiet un instalējiet lietotni SMART TIME PRO, lai jūsu pulkstenis varētu sinhronizēt datus no lietotnes. Programma ļauj iestatīt mērķus, analizēt datus un daudz ko citu. SMART TIME lietotne darbojas ar iOS 8.0 un Android 4.4.

#### FUNKCIJAS

1. Pārslēdziet pogu Pulksteņa sākumlapā, ilgi nospiediet, lai atvērtu dažādas ciparnīcas, un pēc tam pārvelciet, lai izvēlētos vēlamo.
2. Ātrgaitas taustiņu slēdzis Lai atvērtu ātrgaitas taustiņu saskarni, varat iestatīt BT3.0, skaļumu, valodu, fonu, iestatījumus, vibrāciju, lūmianans, žestu, tēmu, modinātāju, pulksteni un lidmašīnas režīmu.
3. Sirdsdarbība Nospiediet sākuma lapā pogu uz leju, lai ātri nokļūtu sirdsdarbības saskarnē. Vai arī varat pārbaudīt sirdsdarbības frekvenci izvēlnē -> Sirdsdarbība. Valkājiet pulksteni pareizā veidā. Atveriet pulksteņa sirdsdarbības funkciju, mēriet manuāli.
4. Sporta režīmi Lai ieietu sporta režīmā, vienkārši pavelciet pulksteņa ciparnīcu uz labo pusi, to var ievadīt arī no galvenās izvēlnes -> Sporta režīms. Viedie pulksteņi atbalsta dažādus sporta veidus, piemēram, skrīešanu telpās, skrīešanu brīvā dabā, ritenbraukšanu, kāpšanu, maratonu un daudzus citus.

5.Pedometers Pārvelciet uz augšu mājas sānu, un varat pārbaudīt pašreizējās dienas soli, sirdsdarbības ātrumu, kalorijas un attālumu. Varat arī pārbaudīt savu sirdsdarbības frekvenci galvenajā izvēlnē -> pedometers.
6. Zvana sporta versija atbalsta tikai Bluetooth savienojumus, nevis tos, kas izmanto SIM karti, ir divas tālruņa zvanu atbalsta versijas : pēc veiksmīgas Bluetooth 3.0 savienojuma izveides balss automātiski atskanēs no pulksteņa vai arī varat pārslēgt tālruni, lai atbildētu vai zvanītu, izmantojot šādu metodi.
7. Miega monitors Nēsājot pulksteni, tas uzraudzīs jūsu miegu. Pēc miega datu sinhronizēšanas ar lietotni varat pārbaudīt informāciju par savu miegu lietotnē.
8. Attālā uztveršana Šī funkcija ļauj attālināti vadīt mobilo kameru un fotografēt.
9. Mazkustīgs dzīvesveids Pārāk ilga sēdēšana nav labvēlīga jūsu veselībai. Pulksteņa vai lietotnes laikā varat iestatīt laiku, kas jums atgādinās, ka jāpārvietojas.

#### PARAMETRI

Rokas garums: 271 mm (ieskaitot ciparnīcu)
Plaukstas plātums: 22 mm
Svars: 66 g
Akumulators: 320 mAh litija polimēra akumulators
1,3 collu displejs
Vadības elementi: skārienekrāns

Bluetooth: 3.0 un 4.0
Ūdensnecaurlaidība: IP67 (ūdensnecaurlaidīgs, tikai ikdienas aktivitāšu laikā. Tas ir ūdensnecaurlaidīgs, ja list lietus vai jūs mazgājat rokas. Nelietojiet to, mazgājot automašīnas, peldoties, nirstot vai mazgājoties dušā.

#### MĒRĶI

1.Akumulators ir izlādējies: Ja akumulators ir izlādējies, ierīce nekavējoties jāuzlādē, lai aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2.Charging: Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
3.Ambientālā temperatūra uzlādes laikā virs 50 grādi C var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.

4.Lūdzu, nepeldieties, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5.Ierīcē tiek izmantota iebūvēta baterija, un to nav atļauts atsevišķi izjaukt.
6.Akumulatora bojājuma un noplūdes gadījumā izvairieties no saskares ar acīm un ādu.

#### SVARĪGA INFORMĀCIJA

1.Aizsardzība: -Izskalojiet pulksteni ar mikstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un siksnīgas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni). -pārīlecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu ādai. -dēļ laikapstākļu ādas temperatūra uz plaukstas ir pārāk zema, kas ietekmē sirdsdarbības kontroli.

2.ūdensizturīgas piezīmes (lai gan tas ir ūdensizturīgs pulkstenis): jāņem vērā šādas metodes, jo tās vājina ūdensizturību. -Nenoņemiet pulksteni dušā. -Nēsājiet pulksteni izolētā baseinā, saunā vai citā paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē. -Nenoņemiet pulksteni, ja darbā mazgājat rokas vai seju, izmantojot ziepes vai mazgāšanas līdzekļus. -Pēc iegremdēšanas jūrā no pulksteņa nomazgājiet sāli vai netīrumus.

#### GARANTĪJA

Garantijas apkalpošana:

1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana, 24 mēnešus no iegādes dienas patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas pakalpojumu.
2: A. viņi paši radīja kaitējumu, B. garantijas termiņš ir beidzies, C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un apkopes instrukcijām, D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī.



## SMARTWATCH M5

### Lietotāja rokasgrāmata