

## **BESTE KLANT, DANK U VOOR HET KOPEN VAN ONS PRODUCT!**

Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het toestel in gebruik te nemen. Het wordt aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij het apparaat zijn geleverd.

De fabrikant en de distributeur zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van derden.

(De functies die in deze handleiding worden genoemd, kunnen enigszins afwijken afhankelijk van het model, aangezien de handleiding een algemene beschrijving van de Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken van de standaard).

Het apparaat moet minstens 2 uur worden opgeladen voor het eerste gebruik.

Voordat u het apparaat kunt gebruiken, moet u de app downloaden en installeren en alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

### LAADVOORSCHRIFTEN

Laad het horloge op met de oplader die in de kit zit. Het horloge start automatisch tijdens het opladen.

### ACTIVATIE

Download en installeer de SMART TIME PRO app zodat uw horloge gegevens met de app kan synchroniseren. Met de app kunt u doelen stellen, gegevens analyseren en nog veel meer. De SMART TIME app werkt met iOS 8.0 en Android 4.4.

### FUNCTIES

1. Draai de wijzerplaat om
Druk lang op het startscherm van de klok om de verschillende wijzerplaten te openen en veeg vervolgens om de gewenste wijzerplaat te selecteren.

2. Hoge-snelheids sleutelschakelaar
Schuif het wiel om de high-speed toetsinterface te openen, u kunt BT3.0, volume, taal, achtergrond, instellingen, trillingen, lumianans, gebaren, thema, alarm, klok en vliegtuigmodus.

3. Hartslag

Als u op de knop omlaag op het beginscherm drukt, komt u snel in de hartslaginterface. U kunt uw hartslag ook controleren via het menu -> Hartslag en uw horloge correct dragen. Open de hartslagfunctie van het horloge en meet handmatig.

4. Sportstanden

Om naar de sportmodus te gaan, schuift u de wijzerplaat gewoon naar rechts. U kunt het ook openen via het hoofdmenu -> Sportmodus. De Smartwatch ondersteunt verschillende sporten zoals: Indoor Running, Outdoor Running, Fietsen, Klimmen, Marathon en nog veel meer.

5. Stappenteller

Als u aan de zijkant omhoog veegt, kunt u de stappen, hartslag, calorieën en afstand van de huidige dag bekijken. Of u kunt uw hartslag controleren via het hoofdmenu -> Stappenteller.

6. Ring

De Sport-versie ondersteunt alleen Bluetooth-verbindingen en niet die via een SIM-kaart. Er zijn twee versies van ondersteuning voor telefoongesprekken: nadat met succes een Bluetooth 3.0-verbinding tot stand is gebracht, klinkt automatisch de stem van het horloge of u kunt de telefoon omschakelen om op te nemen of te bellen met de volgende methode.

7. Slaapmonitor

Het horloge registreert uw slaap terwijl u het draagt. U kunt uw slaapgegevens in de app controleren nadat u uw slaapgegevens met de app hebt gesynchroniseerd.

8. Afstandsopname

Met deze functie kunt u de camera van uw telefoon bedienen en op afstand foto's nemen

9. Sedentaire levensstijl

Te lang zitten is niet goed voor je gezondheid. U kunt de tijd op uw horloge of app instellen om u eraan te herinneren om te bewegen.

### PARAMETERS

Polslengte: 271 mm (inclusief wijzerplaat)

Breedte van de pols: 22 mm

Gewicht: 66 g

Batterij: 320 mAh Lithium polymeer

1.3-inch display

Bedieningselementen: Aanraakscherm

Bluetooth: 3.0 en 4.0

Waterdicht: IP67 (alleen waterdicht tijdens dagelijkse activiteiten. Hij is waterdicht als het regent of als je je handen wast. Draag het niet bij het wassen van de auto, zwemmen, duiken of douchen.

### VOORZORGSMAATREGELEN

1. Batterij bijna leeg:

Als de batterij bijna leeg is, laadt u het toestel onmiddellijk op om de levensduur van de batterij te beschermen.

2. opladen:

Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.

3. Omgevingstemperatuur tijdens opladen boven 50 graden C kan oververhitting, vervorming en verbranding van het toestel tot gevolg hebben.

4.Gelieve niet te zwemmen, duiken of de uitrusting onder water te gebruiken.

5.Het toestel gebruikt een ingebouwde batterij en mag niet afzonderlijk worden gedemonteerd. 6.als de batterij breekt of lekt, vermijd dan contact met de ogen en de huid.

6.Als de batterij breekt of lekt, vermijd dan contact met ogen en huid.

### BELANGRIJKE INFORMATIE

1.Bescherming:

-spoel het horloge af met een zachte doek om het horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon water of zeewater).

-Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij de huid zit.

-De huidtemperatuur bij de pols is te laag als gevolg van het weer, wat de hartslagregeling beïnvloedt.

2. waterdichte notities (zelfs als het een waterdicht horloge is):

De volgende methoden zijn van invloed op de waterbestendigheid.

-Draag je horloge niet onder de douche.

-Draag het horloge niet in een geïsoleerd zwembad, sauna of andere omgeving met hoge temperatuur/vochtigheid.

-Draag het horloge niet terwijl u uw handen of gezicht wast met zeep of afwasmiddel op het werk.

-Was zout en vuil van het horloge nadat het in zee is ondergedompeld.

### GARANTIE

Garantieservice:

1. 24 maanden vanaf de datum van aankoop kunnen consumenten aanspraak maken op gratis garanteservice bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie indien:

A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,

B. de garantieperiode is verstreken,

C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,

D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of ondergedompeld in water.



# SMARTWATCH M5

## Gebruiksaanwijzing