

## VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME ZA NÁKUP NAŠHO PRODUKTU!

Pred začatím používania by ste si mali pozorne prečítať celý návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou dodanej súpravy, so zariadením.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán. (Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom inteligentných hodínok, niektoré modely sa môžu odchyľovať od štandardu). Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny. Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

### POKYNY NA NABÍJANIE

Hodinky nabíjajte pomocou príslušnej nabíjačky, ktorá je súčasťou súpravy. Hodinky sa počas nabíjania automaticky spustia.

### AKTIVÁCIA

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SMART TIME PRO, aby vaše hodinky mohli synchronizovať údaje z aplikácie. Aplikácia umožňuje nastaviť ciele, analyzovať údaje a mnoho ďalšieho. Aplikácia SMART TIME funguje so systémami iOS 8.0 a Android 4.4.

#### FUNKCIE

- Prepnite gombík

Na domovskej stránke hodínok dlhým stlačením otvorte rôzne ciferníky a potom potiahnutím prstom vyberte požadovaný ciferník.

2. Vysokorychlostný kľúčový spínač
Posunutím voliča vstúpite do vysokorychlostného kľúčového rozhrania, môžete nastaviť BT3.0, hlasitosť, jazyk, pozadie, nastavenia, vibrácie, lumianans, gestá, tému, budík, hodiny a režim lietadla.

3. Tepová frekvencia

Stlačením tlačidla nadol na domovskej stránke sa rýchlo dostanete do rozhrania srdcovej frekvencie. Alebo si môžete skontrolovať srdcovú frekvenciu v ponuke -> Srdcová frekvencia.Noste hodinky správnym spôsobom. Otvorte funkciu srdcovej frekvencie na hodinkách a merajte ručne.

4.Športové režimy

Ak chcete vstúpiť do športového režimu, stačí posunúť ciferník hodínok doprava, môžete doň vstúpiť aj z hlavnej ponuky -> Športový režim. Inteligentné hodinky podporujú rôzne športy, napríklad: beh v hale, beh vonku, cyklistiku, horolezectvo, maratón a mnoho ďalších.

5.Pedometer

Potiahnutím prsta nahor môžete skontrolovať počet krokov, srdcovú frekvenciu, kalórie a vzdialenosť za aktuálny deň. Alebo môžete skontrolovať srdcovú frekvenciu v hlavnom menu - > krokomer.

6. Zvonenie

Športová verzia podporuje iba pripojenie Bluetooth, namiesto pripojenia pomocou SIM karty existujú dve verzie podpory telefonických hovorov.: po úspešnom nadviazaní spojenia Bluetooth 3.0 sa z hodínok automaticky ozve hlas alebo môžete prepnúť telefón na prijatie hovoru alebo vytočenie čísla pomocou nasledujúceho spôsobu

7. Monitor spánku

Hodinky monitorujú váš spánok, keď ich nosíte. Po synchronizácii údajov o spánku s aplikáciou môžete v aplikácii skontrolovať podrobnosti o spánku.

8. Snímanie na diaľku

Táto funkcia umožňuje diaľkovo ovládať mobilný fotoaparát a fotografovať

9. Sedavý spôsob života

Príliš dlhé sedenie nie je dobré pre vaše zdravie. Na hodinkách alebo v aplikácii si môžete nastaviť čas, ktorý vám pripomenie, že sa máte pohnúť.

### PARAMETRE

Dĺžka zápastia: 271 mm (vrátane ciferníka)

Šírka zápastia: 22 mm

Hmotnosť: 66 g

Batéria: 320 mAh litium polymérová

1,3-palcový displej

Ovládanie: dotykový displej

Bluetooth: 3.0 a 4.0

Vodotesnosť: IP67 (vodotesné, len počas každodenných činností. Je vodotesný, keď prší alebo si umyjete ruky. Nenoste ho pri umývaní auta, plávaní, potápaní ani sprchovaní.

#### MIERKY

1.Nizka batéria

V prípade nízkej úrovne nabitia batérie by ste mali zariadenie okamžite nabíť, aby ste ochránili životnosť batérie.

2.Nabíjanie:

Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

3.Ambientná teplota počas nabíjania vyššie

50 stupňov C môže viesť k prehriatiu, deformácii a spáleniu zariadenia.

4.Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod vodou.

5. Zariadenie používa zabudovanú batériu a nie je povolené ho samostatne rozoberať.

6. V prípade rozbitia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Ochrana:

-Hodinky opláchnite mäkkou handričkou, aby ste ich a remienok udržali čisté. (použite čistú vodu alebo morskú vodu)
-Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko pokožky

-teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

2.Vodotesné poznámky (aj keď ide o vodotesné hodinky):
je potrebné upozorniť na nasledujúce metódy, pretože oslabujú vodotesnosť

-Nenoste hodinky v sprche.

-Nenoste hodinky v izolovanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

-Nenoste hodinky, keď si pri práci umývate ruky alebo tvár pomocou mydla alebo čistiaceho prostriedku.

-Po ponorení do mora z hodínok zmyte všetku soľ alebo nečistoty.

## ZÁRUKA

Záručný servis:

1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá žiadne mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym používaním,24 mesiacov od dátumu nákupu, môžu spotrebiteľia využiť bezplatný záručný servis.

2. Spotrebiteľia nemôžu využiť záruku, ak:

A. škodu si spôsobili sami,

B. uplynula záručná doba,

C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,

D. výrobky boli rozobrané, samoinne opravené alebo ponorené do vody.



# SMARTWATCH M5

## Uživatelský manuál