

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP NAŠEGA PRODUKTA!

Pred začetkom uporabe morate natančno prebrati celoten priročnik z navodili. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v priloženem kompletu. z napravo.

Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametne ure, nekateri modeli pa lahko odstopajo od standarda).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.

Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne bodo na voljo. Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

NAVODILA ZA POLNLENJE

Uro napolnite z ustreznim polnilnikom, ki je priložen v kompletu. Ura se bo med polnjenjem samodejno zagnala.

AKTIVACIJA

Prenesite in namestite aplikacijo SMART TIME PRO, da lahko vaša ura sinhronizira podatke iz aplikacije. Aplikacija omogoča določanje ciljev, analizo podatkov in še veliko več.

Aplikacija SMART TIME deluje v operacijskem sistemu iOS 8.0 in Android 4.4.

FUNKCIJE

- Preklopite gumb

Na domači strani ure z dolgim pritiskom odprite različne številčnice, nato pa z drsenjem izberite zeleno številčnico.

2. Hitro ključno stikalo
Z drsenjem številčnice vstopite v vmesnik s hitrimi tipkami, kjer lahko nastavite BT3.0, glasnost, jezik, ozadje, nastavitve, vibracije, lumiane, geste, temo, alarm, uro in letalski način.

3. Srčni utrip

Če na domači strani pritisnete gumb navzdol, boste hitro prešli na vmesnik za srčni utrip. Svoj srčni utrip lahko preverite v meniju -> Srčni utrip.Nosite uro na pravilen način. Na uri odprite funkcijo srčnega utripa in merite ročno.

4.Športni načini

Če želite vstopiti v športni način, potisnite številčnico ure v desno, vstopite pa lahko tudi iz glavnega menija -> Športni način. Pametna ura podpira različne športe, na primer: tek v zaprtih prostorih, tek na prostem, kolesarjenje, plezanje, maraton in številne druge.

5.Pedometer

S potegom prsta navzgor lahko preverite število korakov, srčni utrip, kalorije in razdaljo za trenutni dan. Srčni utrip lahko preverite tudi v glavnem meniju -> pedometer.

6. Zvonjenje

Različica Sport podpira samo povezavo Bluetooth, namesto povezave prek kartice SIM pa sta na voljo dve različici podpore za telefonske klice.: po uspešni vzpostavitvi povezave Bluetooth 3.0 bo ura samodejno izdala glas ali pa lahko preklopite telefon in sprejmete klic ali izberete številko z uporabo naslednje metode

7. Monitor spanja

Ura spremlja vaš spanec, ko jo nosite. Po sinhronizaciji podatkov o spanju z aplikacijo lahko v njej preverite podrobnosti o spanju.

8. Daljinsko zaznavanje

S to funkcijo lahko na daljavo upravljate mobilno kamero in fotografirate.

9. Sedeči življenjski slog

Predolgo sedenje ni dobro za vaše zdravje. V uri ali aplikaciji lahko nastavite čas, ki vas bo opomnil na gibanje.

PARAMETRI

Dolžina zapestja: 271 mm (vključno s številčnico)

Širina zapestja: 22 mm

Teža: 66 g

Baterija: 320 mAh litijevega polimera

1,3-palčni zaslon

Upravljanje: zaslon na dotik

Bluetooth: 3.0 in 4.0

Vodotesnost: IP67 (vodotesen le med vsakodnevnimi dejavnostmi. Ob dežju ali umivanju rok je vodoodporna. Ne nosite ga med pranjem avtomobila, plavljanjem, potapljanjem ali tuširanjem.

MERITVE

1.Nizka baterija

V primeru nizke ravni napoljenosti baterije morate napravo takoj napolniti, da zaščitite življenjsko dobo baterije.

2.Polnjenje:

Ure ne uporabljajte, ko se polni.

3.Ambientna temperatura med polnjenjem zgoraj 50 stopinj C lahko povzroči pregrevanje, deformacijo in zažig naprave.

4.Ne plavajte, se ne potaplajte in ne uporabljajte naprave pod vodo.

5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je ni dovoljeno razstavljati ločeno.

6. Če se baterija zlomi in izteče, preprečite stik z očmi in kožo.

POMEMBNE INFORMACIJE

1.Zaščita:

-Uro splaknite z mehko krpo, da bosta ura in trak čista. (uporabite čisto vodo ali morskno vodo)

-Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu kože.

-Temperatura kože na zapestju je zaradi vremenskih razmer prenizka, kar vpliva na nadzor srčnega utripa.

2.Waterproof opombe (tudi če gre za vodoodporno uro):

Upoštevatj je treba naslednje metode, saj slabijo vodotesnost.

-Ne nosite ure pod tušem.

-Ure ne nosite v izoliranem bazenu, savni ali drugem okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.

-Ne nosite ure, ko si na delovnem mestu umivate roke ali obraz z milom ali detergentom.

-Z ure, ki je potopljena v morje, sperite vso sol ali umazanijo.

GARANCIJA

Garancijski servis:

1. Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih poškodb in ni posledica napačne uporabe, lahko potrošniki 24 mesecev od datuma nakupa izkoristijo brezplačno garancijsko storitev.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:

A. škodo si je povzročil sam,

B. garancijski rok je potekel,

C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,

D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v vodo.



SMARTWATCH M5

Instrukcija obslugi Uživatelský manuál