

Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda den. Vi rekommenderar att du endast använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören som ingår i det kit som medföljer enheten.

Tillverkaren och distributören ansvarar inte för användningen av tillbehör från tredje part. (De funktioner som anges i den här handboken kan variera något mellan olika modeller eftersom handboken är en allmän beskrivning av smartklockan och vissa modeller kan avvika från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används för första gången.

Innan du använder enheten måste du ladda ner appen, installera appen och godkänna alla behörigheter, annars kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna handbok.

LADDNINGSinSTRUKTIONER

Ladda klockan med den lämpliga laddaren som ingår i paketet. Klockan startar automatiskt när den laddas.

AKTIVATION

Ladda ner och installera appen SMART TIME PRO så att klockan kan synkronisera data från appen. Med appen kan du sätta upp mål, analysera data och mycket mer. Appen SMART TIME fungerar med iOS 8.0 och Android 4.4.

FUNKTIONER

1. Växla om på ratten
På klockans startsida trycker du länge på för att öppna de olika rattarna och sveper sedan för att välja det du vill ha.

2. Nyckelbrytare med hög hastighet
Skjut ratten för att komma in i gränssnittet med höghastighetstangenter, du kan ställa in BT3.0, volym, språk, bakgrund, inställningar, vibrationer, lumanans, gest, tema, larm, klocka och flygplansläge.

3. Hjärtfrekvens

Tryck på nedåtknappen på startsidan för att snabbt komma till pulsgränssnittet. Du kan också kontrollera din puls från menyn -> Hjärtfrekvens.Bär klockan på rätt sätt. Öppna pulsfunktionen på klockan, mät manuellt.

4.Sportlägen

För att komma in i sportläget är det bara att skjuta klockan till höger, du kan också komma in i det från huvudmenyn -> Sportläget. Den smarta klockan stöder olika sporter, t.ex. inomhuslöpning, utomhuslöpning, cykling, klättring, maraton och många fler.

5.Pedometer

Om du sveper upp på sidan av huset kan du kontrollera steg, puls, kalorier och distans för den aktuella dagen. Du kan också kontrollera pulsen från huvudmenyn -> stegräknare.

6. Ringande

Sportversionen stöder endast Bluetooth-anslutningar, i stället för de som använder ett SIM-kort, det finns två versioner av stöd för telefonsamtal : efter att ha upprättat en Bluetooth 3.0-anslutning kommer rösten automatiskt att ljuda från klockan eller så kan du växla telefonen för att svara eller ringa med följande metod

7. Sömnmätare

Klockan övervakar din sömn när du bär den. Du kan kontrollera dina sömnuppgifter i appen efter att du har synkroniserat dina sömndata med appen.

8. Fjärrkontroll

Med den här funktionen kan du fjärrstyra mobilkameran och ta foton.

9. Stillasittande livsstil

Att sitta för länge är inte bra för hälsan. Du kan ställa in klockan på din klocka eller app för att påminna dig om att röra på dig.

PARAMETERS

Handledslängd: 271 mm (inklusive urtavla)

Handledsbredd: 22 mm

Vikt: 66 g

Batteri: 320 mAh litium-polymer

1,3 tums skärm

Kontroller: pekskärm

Bluetooth: 3.0 och 4.0

Vattentät: IP67 (vattentät, endast under dagliga aktiviteter. Den är vattentät när det regnar eller när du tvättar händerna. Bär den inte när du tvättar bilar, simmar, dyker eller duschar.

MÅLNINGAR

1.Lågt batteri:

Om batterinivån är låg bör du ladda enheten omedelbart för att skydda batteriets livslängd.

2.Charging:

Använd inte klockan när den laddas.

3.Omgivningstemperatur under laddning ovan 50 grader C kan leda till överhetning, deformation och bränning av enheten.

4.Vänligen simma inte, dyk inte och använd inte utrustningen under vatten.

5.Enheten använder ett inbyggt batteri och får inte demonteras separat.

6.Om batteriet går sönder eller läcker, undvik kontakt med ögon och hud.

VIKTIG INFORMATION

1.Skydd:

-Skölj klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och armbandet rena (använd rent vatten eller havsvatten).

-Se till att pulslinsen på klockan är nära huden.

-Hudtemperaturen på handleden är för låg på grund av vädret, vilket påverkar pulskontrollen.

2.Vattentäta anteckningar (även om det är en vattentät klocka):
Följande metoder bör noteras, eftersom de försvagar vattentätheten.

-Bär inte klockan i duschen.

-Bär inte klockan i en isolerad pool, bastu eller annan miljö med hög temperatur och fuktighet.

-Bär inte klockan när du tvättar händerna eller ansiktet på jobbet med tvål eller rengöringsmedel.

-Tvätta bort salt och smuts på klockan efter att du har varit i havet.

GARANTI

Garantiservice:

1. Vid normal användning av produkter, så länge produkten inte har några mekaniska skador och inte har orsakats av felaktig användning,24 månader från inkopsdatumet kan konsumenterna utnyttja gratis garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks- och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sankts i vatten.



SMARTWATCH M5

Bruksanvisning