

WICHTIG

1. laden Sie Ihre Uhr auf.

2. Installieren Sie die spezielle Smartwatch-App auf Ihrem Smartphone.

3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein (suchen Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht nach der Uhr).

4. Öffnen Sie die installierte App und suchen Sie auf der App-Ebene nach der Smartwatch.

5. Nach erfolgreicher Suche verbinden Sie die Smartwatch mit Ihrem Telefon (siehe Abschnitt APP für Anweisungen zur Verbindung).

SEHR GEEHRTER KUNDE, VIELEN DANK FÜR DEN KAUF UNSERES PRODUKTES!

Bitte lesen Sie die vollständige Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Es wird empfohlen, nur den Original-Akku, das Ladegerät und das Zubehör zu verwenden, die im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Weder der Hersteller noch der Vertreiber sind für die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern verantwortlich. (Die in dieser Anleitung aufgeführten Funktionen können von Modell zu Modell leicht variieren, da die Anleitung eine allgemeine Beschreibung der Smartwatch ist und einige Modelle vom Standard abweichen können). Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang aufgeladen werden. Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie die App herunterladen, installieren und alle Berechtigungen akzeptieren, da sonst nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern.

Um eine Pause zu machen und den Sportmodus vorübergehend zu beenden, schieben Sie Ihren Finger nach links. Um die Übung zu beenden und Ihre Daten zu speichern, drücken Sie BACK und berühren Sie den Bildschirm ENDE.

- Schwimmen

Die Schwimmzeit wird automatisch berechnet. Die Uhr zählt die Anzahl der Runden im Schwimmbad. Im Swim-Modus ist der Touchscreen gesperrt. Um zu stoppen und die Trainingsdaten anzusehen, drücken Sie BACK. Um zurückzugehen, drücken Sie OK.

- Geschichte

Die Aktivitäten dieses Monats sind alle vorhanden. Um ältere Daten anzuzeigen, blättern Sie auf dem Bildschirm nach oben. Tippen Sie auf den Bildschirm, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

- Sportliche Einstellungen

Hier können Sie Daten einstellen wie: Zielwert, Erinnerungen, Maßeinheiten, persönliche Daten usw. Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um mehr zu sehen

FAQ

1. Wie lange dauert es, eine Verbindung zum Satelliten herzustellen? Zwei Stunden oder mehr beim ersten Mal.

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Aufladen:

- Die Uhr sollte mit dem im Kit enthaltenen Ladegerät aufgeladen werden.
- Um das Ladegerät anzuschließen, berühren Sie mit dem Kabel die Ladekontakte an der Unterseite der Uhr.
- Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.
- Eine vollständige Aufladung dauert etwa 70 Minuten. Nach dem Aufladen startet die Uhr automatisch.

WARNUNG: Schließen Sie das magnetische Ladekabel nicht gleichzeitig an zwei Kontakte mit leitfähigem Material an. Es kann zu einem Kurzschluss kommen.

Einschalten/Ausschalten

- Um die Uhr zu starten, halten Sie die untere BACK-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um die Uhr auszuschalten, halten Sie denselben Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

Nach der Verbindung mit dem Satelliten beträgt die Suchzeit zwei Minuten.
2. Problem mit der Verbindung zum Satelliten
Sollten Sie Probleme mit der GPS-Verbindung haben, gehen Sie wie folgt vor:
- Bewegen Sie sich nicht, während Sie nach einer Verbindung suchen.
- stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem offenen Bereich befinden
- sicherstellen, dass die Uhr aufgeladen ist
WARNUNG: Nur im Freien verwenden.
Umliegende Gebäude, dichte Wälder und schlechtes Wetter können die GPS-Signalanzeige stören.
3. Bluetooth-Verbindungsproblem
Falls Sie Probleme mit der Bluetooth-Verbindung haben, gehen Sie wie folgt vor:
- Schließen Sie die App
- Löschen Sie den Datensatz der Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy
- den Datensatz der Bluetooth-Verbindung auf der Uhr löschen
- Bluetooth auf dem Handy ausschalten
- Schalten Sie Bluetooth auf dem Handy ein und verbinden Sie sich erneut mit der Uhr.
4. Kann ich meine Uhr verwenden, ohne sie mit meinem Mobiltelefon zu verbinden?
Ja, dank des eingebauten GPS-Moduls kann die Uhr unabhängig von der Verbindung verwendet werden.

ANWENDUNGEN

Verbinden Sie Ihre Uhr mit der App, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, synchronisiert die Uhr automatisch die Uhrzeit.

Nach dem Start der App konfigurieren Sie Ihre persönlichen Informationen.

Laden Sie die FunDo-App herunter.

- Android-Benutzer auf Google Play
- iOS-Benutzer im AppStore

Öffnen Sie die FunDo-App -> Einstellungen -> Bluetooth -> SPORT_LE suchen und verbinden.



Die Verbindung ist aktiv, wenn das Bluetooth-Symbol auf der Uhr gelb ist, während grau bedeutet, dass keine Verbindung besteht. Das Gerät ist mit dem System kompatibel: iOS 9.0 und höher und Android 4.4 und höher. Um die GPS-Funktion zu nutzen, müssen Sie ein Android 6.0-Gerät besitzen.

Bitte beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen, wie z. B. der Verlauf, nicht zur Verfügung stehen werden. Wenn Sie mit der App verbunden sind, wird die Uhr automatisch eingestellt, wenn die App nicht verbunden ist, müssen Sie diese Funktion manuell einstellen. Gehen Sie dazu in den Sportmodus -> Menü -> Einstellungen -> Uhr.
5. Warum hält die Batterie nur eine kurze Zeit? Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Häufigkeit und Dauer der Benutzung der Uhr ab. Andere Faktoren, die die Lebensdauer der Batterie verringern, sind aktive GPS- und/oder Bluetooth-Funktionen. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, befolgen Sie die in SICHERHEITSHINWEISE - Batterie und Aufladen und GRUNDINFORMATIONEN - Aufladen beschriebenen Regeln.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Sicherheit:

Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen Tuch, um das Gerät und das Armband sauber zu halten. Bei stärkerer Verschmutzung sauberes Wasser verwenden.

- Batterien und Laden

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder zu Schäden an der Ausrüstung.

HAUPTBILDSCHIRM

- Hauptzifferblatt

Es gibt drei Hauptdatumszifferblätter zur Auswahl, Zeit, Batteriestatus, zurückgelegte und verbrannte Schritte Kalorien. Um das Hauptzifferblatt zu ändern, berühren Sie den Bildschirm.

- Abkürzungen

Im Schnellmenü gibt es vier Symbole:

Ton/Vibration, QR-Code-App, Bildschirmbelichtung, Bluetooth. Scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um zu den Shortcuts zu gelangen.

- Funktionen

Um die folgenden Funktionen anzuzeigen: Schritte, Schlaf, Puls, Stoppuhr, Kompass, wischen Sie über das Display auf.

- Ankündigungen

Nachdem Sie Ihr Gerät mit der FunDo

Mobile App verbunden haben App, zeigt die Uhr Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an. Schieben Sie den Bildschirm nach rechts, um zur Wählscheibe zu gelangen.

Feuer, Chemikalienspritzern, Auslaufen von Elektrolyt oder Hautverletzungen führen.

- Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.

- eine hohe Umgebungstemperatur oder die Nähe zu einer Wärmequelle kann zu Überhitzung, Verformung und Entzündung des Akkus führen

- wenn die Batterie angeschwollen ist,

NICHT

- vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut, wenn die Batterie platzt und ausläuft

- es ist verboten, es selbst zu zerlegen (das Gerät verwendet eine eingebaute Batterie)

- wenn die Batterie beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche

Abfallentsorgungsstelle

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Hinweise zur Messung

WARNUNG: Die Funktion zur Messung der Herzfrequenz ist nicht genau und kann nicht zur medizinischen Diagnose verwendet werden. Messfehler:

- Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig sitzt und gut an der Haut anliegt, bevor Sie Messungen vornehmen.

- Sport

Um in den Sportmodus zu wechseln,

schieben Sie den Bildschirm nach links. Die Uhr verfügt über zehn Sportmodi: Gehen im Freien, Gehen auf dem Laufband, Radfahren, Laufen im Freien, Laufen auf dem Laufband, Trekking, Schwimmen, Basketball, Tischtennis, Badminton und Fußball. Ganz am Ende werden der Verlauf und die Einstellungen angezeigt. Um die Modi anzuzeigen, blättern Sie auf dem Bildschirm nach oben.

- Hauptmenü

Um das Hauptmenü aufzurufen, gehen Sie zum Bereich Sport und schieben Sie den Bildschirm nach links. Im Menü finden Sie die Sprache, die Bildschirmhelligkeit, den Bluetooth-Namen, den Locator und die Geräteinformationen.

GRUNDFUNKTIONEN

- Schrittzähler.

Um Mitternacht werden die Daten gespeichert und zur Neuberechnung zurückgesetzt. Das Zifferblatt des Schrittzählers zeigt auch die gelaufene Strecke in Kilometern und den Prozentsatz des von Ihnen gesetzten Ziels an. Um die wöchentliche Zusammenfassung anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach links.

- Bei Messungen im Freien können Witterungseinflüsse und eine zu niedrige Temperatur die Genauigkeit der Messung beeinträchtigen.

- Hinweise zur Abdichtung

Die WS929 Smartwatch ist nach IP68

wasserdicht. Beachten Sie vor dem Gebrauch die folgenden Punkte, die die

Wasserdichtigkeit beeinträchtigen können:

- das Gerät ist nicht für die Verwendung in warmem oder heißem Wasser oder in anderen Umgebungen mit erhöhter Temperatur und Feuchtigkeit bestimmt

- Legen Sie Ihre Uhr ab, bevor Sie duschen, ins Schwimmbad oder in die Sauna gehen

- Kontakt mit Reinigungsmitteln und Kosmetika vermeiden

- die Uhr und das Salzarmband nach dem Kontakt mit Meerwasser reinigen

PARAMETER

Anzeige: 1,3" 240x240

Satellit: GPS + Baidou

Wasserdicht: IP68

Herzfrequenzmessung: Optisch

Bluetooth: 4.0

Sensor: Kompass

- Schlaf

Die Schlaffunktion zeigt die Gesamtschlafzeit sowie die Zeit, in der wir tief (tief) und leicht (leicht) geschlafen haben. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um eine Wochenübersicht anzuzeigen.

- Pulsmessung

Um die Messung zu starten, halten Sie die Uhr an Ihre Hand und berühren Sie den Bildschirm. Um den Messverlauf zu speichern, berühren Sie den Bildschirm erneut. Die Funktion zur Messung der Herzfrequenz ist nur für den Heimgebrauch gedacht und stellt KEINE medizinische Diagnose dar.

- Stoppuhr

Um die Stoppuhr zu starten, tippen Sie auf den Bildschirm. Zum Beenden berühren Sie den Bildschirm erneut.

- Kompass

Bevor Sie die Uhr zum ersten Mal benutzen, schieben Sie die Uhr entsprechend dem Muster auf dem Bildschirm, um das Gerät zu kalibrieren.

DIE FUNKTION DES SPORTS

- Modi mit GPS-Verbindung: Wandern im Freien (OutWalk), Laufen im Freien (OutWalk), Joggen, Trekking

Beschleunigungsmesser/Gyroskop: 3-Achsen, 3D-Beschleunigung
Akku: 430 mAh
System-Kompatibilität: Android 4.3+, IOS 8+
Gewicht: 71g
Größe: 52/40 / 14,5 mm
Eingang: 3,7V 1,0A MAX
Entwurfsnorm: LX10328-2018

GARANTIE

Garantieservice:

1. Bei normalem Gebrauch der Produkte, solange das Produkt keine mechanischen Schäden aufweist und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde, können Verbraucher nach 24 Monaten ab Kaufdatum den kostenlosen Garantieservice in Anspruch nehmen.

2. Verbraucher können die Garantie nicht in Anspruch nehmen, wenn:

A. Sie haben den Schaden selbst

verursacht,

B. die Garantiezeit abgelaufen ist,

C. sie das Produkt nicht gemäß der Gebrauchs- und Wartungsanleitung verwendet haben,

D. die Produkte zerlegt, selbst repariert oder in Wasser getaucht wurden.

Die Trainingszeit wird automatisch berechnet, nachdem die GPS-Verbindung hergestellt wurde.

GPS-Verbindung:

- Statisches Symbol - verbunden

- blinkendes Symbol - während der Verbindung

- kein Symbol - keine Verbindung

Um die Route, die durchschnittliche

Herzfrequenz und andere Daten anzuzeigen,

wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts.

Um eine Pause zu machen und den

Sportmodus vorübergehend zu beenden,

schieben Sie Ihren Finger nach links.

Um Ihr Training zu beenden und Ihre Daten zu

speichern, drücken Sie BACK und berühren

Sie den Bildschirm ENDE.

- Modi, die keine GPS-Verbindung erfordern:

Gehen auf dem Heimtrainer, Laufen auf dem

Heimtrainer, Radfahren, Basketball,

Tischtennis, Badminton, Fußball

Die Trainingszeit wird automatisch berechnet.

Um Ihre durchschnittliche Herzfrequenz und

andere Daten anzuzeigen, wischen Sie auf

dem Bildschirm nach rechts.

SMARTWATCH WATCHMARK WS929

Gebrauchsanweisung



watchmark.com