



GEBRAUCHSANWEISUNG

DAS INHALTSVERZEICHNIS

Einführung		App und Funktionen	
Über die Smartwatch Konfiguration des Geräts	4	Installation der App	9
Inhalt der Verpackung		Verfügbare Funktionen	10
Hardware-Anforderungen	5	der Smartwatch	
Aufladen der Uhr		Uhrzeit, Datum	
Zusätzliche Informationen	6	Schrittzähler	
	_	Helligkeitskontrolle	
Wie trägt man	7	Kalorienzähler	
eine Smartwatch?		Entfernung	11
Ersetzen eines	8	Blutdruck	
Uhrenarmbands		Sättigung	
		Herzfrequenz	12
		Ausbildung der Atemwege	
		Vibrationsmassage	
		Schlafmonitor	13
		Benachrichtigungen/Nachric	
		hten	
		Stoppuhr	14
		Wetter	
		Sportarten	
		Zurücksetzen auf	15
		Werkseinstellungen	
		Ändern des Zifferblattmotivs	
		Batteriesparmodus	

DAS INHALTSVERZEICHNIS

App und Funktionen

Verfügbare Funktionen in die App 16 Automatische Überwachung der Herzfrequenz Mahnung zum Umzug Erinnerung an die 17 Flüssigkeitszufuhr Erinnerung an einen eingehenden Anruf Erinnerung durch Apps für soziale Medien Bitte nicht stören-Modus Wecker 18 Erinnerungsmodus Steuerung der Kamera des **Telefons** Häufige Kontakte G-Sensor-Funktion 19

Telefon suchen

Informationen

Technische Daten	20
Produktbeschwerde	21
Produktrückgabe	22
Ersatz des Produkts	23

Einführung

Über Watchmark Maverick

Die Maverick Smartwatch ist eine Kombination aus eleganten Klassikern und überlegener Technologie. Es verleiht Ihrem Alltag eine schicke Note und passt sich mit seinen fortschrittlichen Funktionen all Ihren Anforderungen an. Sie haben immer direkten Zugriff auf App-Benachrichtigungen, eingehende Anrufe, Textnachrichten, das Wetter, verschiedene Gesundheits- und Schlafqualitätsmessungen und vieles mehr.

Gerätekonfiguration

Inhalt des Pakets



Smartwatch (Farbe und Material können je nach gewählter Farbe variieren)



Ladegerät (Farbe und Material können je nach ausgewähltem Modell variieren)

Uhrenarmband (Farbe und Material können je nach gewählter Farbe variieren)


Hardware-Anforderungen

iOS 10.0 und höher Android 4.4 und höher Unterstütztes Bluetooth: 4.0





Anweisungen zum Aufladen



Diese Smartwatch verwendet induktives (drahtloses) Laden. Schließen Sie das Ladekabel an den USB-Eingang an und befestigen Sie die Ladestation an den Kontakten auf der Rückseite des Geräts. Sobald das Gerät angeschlossen ist, beginnt der Ladevorgang automatisch und das Ladesymbol erscheint auf dem Bildschirm. Es dauert etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird.

Achtung: Schließen Sie das magnetische Ladekabel nicht gleichzeitig an 2 Kontakte und das leitende Material an, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.

Zusätzliche Informationen

Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Es wird empfohlen, nur den Originalakku, das Ladegerät und das Zubehör zu verwenden, die im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Weder der Hersteller noch der Händler sind für die Verwendung von Fremdzubehör verantwortlich.

Die in diesem Handbuch vorgestellten Funktionen können je nach Modell variieren, da das Handbuch eine allgemeine Beschreibung von Smartwatches ist. Einige Modelle können von der Norm abweichen.

Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung mindestens 2 Stunden lang auf. Bevor Sie das Gerät verwenden, müssen Sie die App herunterladen und installieren und alle von der Smartwatch verlangten Einwilligungen akzeptieren. Wenn dies nicht vollständig geschieht, sind nicht alle Funktionen des Geräts verfügbar. Die Smartwatch bittet nur um Zugriff auf Funktionen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Smartwatch erforderlich sind.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern.

Wie trägt man eine Smartwatch?

Das Armband für dieses Uhrenmodell ist 20 mm breit. Er ist austauschbar, und es können zusätzliche Riemen in einer anderen Farbe oder aus einem anderen Material erworben werden.

Das Tragen einer Smartwatch

Wenn Sie nicht trainieren, tragen Sie die Smartwatch wie eine normale Uhr, d. h. mit einem Finger über dem Handgelenkknochen.

Um die Funktion zur Überwachung der Herzfrequenz während des Trainings voll nutzen zu können, sollten Sie das Gerät oberhalb des Handgelenks tragen (2 Finger über dem Handgelenk), um den Komfort und die Stabilität zu verbessern. Bei vielen Übungen, wie z. B. Radfahren oder Gewichtheben, kann sich die Position der Smartwatch ändern, z. B. durch Beugen des Handgelenks. Wenn die Uhr tiefer am Handgelenk sitzt, können die Messungen unregelmäßig sein, daher ist die richtige Platzierung wichtig.

Ersetzen eines Uhrenarmbands

Bringen Sie das Originalarmband an der Uhr an, bevor Sie sie benutzen. Seien Sie bei diesem Vorgang vorsichtig und achten Sie auf Ihre Fingernägel, wenn Sie die Teleskope an der Uhr befestigen.

Tragen eines Uhrenarmbands

- 1. Stecken Sie das eine Ende des Armbands zusammen mit dem Teleskop in die Aussparung der Uhrentasche.
- Führen Sie das Teleskop mit dem anderen Ende in die Mitte des Hohlraums ein und befestigen Sie es an der Uhr.

Abnehmen des Uhrenarmbands

- 1. Drücken Sie mit einer Hand auf das Rad des Teleskops und schieben Sie es vorsichtig nach inne
- 2. Ziehen Sie dann nach oben, bis sich das Teleskop von der Uhr löst.

App und Funktionen

Installation von Anwendungen

Die App für das Smartwatch-Modell Maverick heißt "WearPro". Die App muss über Google Play / App Store oder über den unten stehenden QR-Code heruntergeladen werden.



Google Play



App Store

Sobald die App installiert ist, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und rufen die App auf. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich anonym an. Geben Sie Ihre Daten ein und erlauben Sie den Zugriff. Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie alle geforderten Einwilligungen erteilen. Um die Uhr zu verbinden, klicken Sie in der unteren Ecke: "Geräte" und dann "Geräte koppeln". Ihr Telefon sucht nach Geräten und Sie sollten das entsprechende Modell (Smartwatch) auswählen. Die Smartwatch kann auch über einen QR-Code verbunden werden.

• Uhrzeit, Datum, Wochentag

Das Display zeigt die Uhrzeit, das Datum und den Wochentag an. Die Daten werden auf dem Hauptbildschirm der Uhr angezeigt.

Schrittzähler

Zählt die an einem bestimmten Tag zurückgelegten Schritte (die Daten werden jeden Tag ab 00:00 Uhr zurückgesetzt). Die Anzahl der zurückgelegten Schritte kann in der App oder auf der ersten Registerkarte rechts auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden.

4-stufige Helligkeitseinstellung

Die 4-stufige Helligkeitseinstellung schützt Ihre Augen vor einem zu hellen Bildschirm in der Nacht und schont die Batterie der Uhr. Sie finden diese Funktion im Dropdown-Menü des Hauptbildschirms und können die entsprechende Helligkeit des Displays auswählen.

Kalorienzähler*

Berechnet die Anzahl der an einem bestimmten Tag verbrannten Kalorien. Die Daten zum Kalorienverbrauch finden Sie auf der ersten Registerkarte rechts auf dem Hauptbildschirm der App.

Zurückgelegte Entfernung

Informationen darüber, wie viele Kilometer am Tag zurückgelegt wurden. Die zurückgelegte Entfernung wird auf der ersten Registerkarte rechts auf dem Startbildschirm angezeigt.

Blutdruck (BP)*

Der Blutdruck ist die Kraft, mit der das Blut während der Systole und Diastole des Herzmuskels gegen die Arterienwände drückt. Die anerkannte Norm für den systolischen Blutdruck liegt bei 120 mm Hg, für den diastolischen Blutdruck bei 80 mm Hg. Auf der Uhr finden Sie die Funktion zur Blutdruckmessung im Pulldown-Menü des Hauptbildschirms unter dem Namen BP.

Sauerstoffsättigung (BO)*

Diese Funktion zeigt den Sauerstoffgehalt des Blutes an. In der Regel sollte das Ergebnis zwischen 95 und 100 % liegen. Wenn der Sauerstoffgehalt sinkt, kann das gefährlich für unsere Gesundheit sein.

Auf der Uhr befindet sich die Funktion zur Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes im unteren Menü des Hauptbildschirms unter dem Namen BO.

• Herzfrequenz (HR)*

Herzfrequenz oder Puls: ist die Anzahl der Schläge des Herzmuskels pro 1 Minute. Die akzeptierte Norm liegt zwischen 60 und 100 Schlägen pro Minute. Wenn der Puls erhöht ist, spricht man von Tachykardie, wenn er erniedrigt ist, von Bradykardie. Beide Zustände können für unsere Gesundheit gefährlich sein.

Auf der Uhr befindet sich die Funktion zur Messung der Herzfrequenz im unteren Menü des Hauptbildschirms unter dem Namen HR.

Ausbildung der Atemwege

Hilft Ihnen, sich zu entspannen und zu beruhigen. Sie können zwischen drei Atemfrequenzen wählen: langsam, mittelschnell und schnell, sowie die Dauer des Trainings: 1, 2 oder 3 Minuten. Auf der Uhr befindet sich die Funktion Atemtraining im ausziehbaren Menü am unteren Rand des Hauptbildschirms.

Vibrationsmassage

Lindert Verspannungen und entspannt die Muskeln. Die Massagefunktion der Uhr ist im Menü zu finden, das sich am unteren Rand des Hauptbildschirms befindet.

Schlafmonitor*

Eine Funktion, die hilft, den Schlaf einer Person zu analysieren. Die Uhr zeigt die Anzahl der geschlafenen Stunden und die Schlafphasen an, wobei zwischen Tief- und Flachschlaf unterschieden wird.

Auf der Uhr befindet sich die Schlafüberwachungsfunktion im ausziehbaren Menü am unteren Rand des Hauptbildschirms.

Benachrichtigungen/Nachrichten

Wenn Sie die Uhr über die App mit Ihrem Telefon verbinden und die entsprechenden Zustimmungen erteilen, zeigt die Uhr eingehende Benachrichtigungen für Nachrichten und von sozialen Netzwerken an. Damit die Benachrichtigungen angezeigt werden, muss diese Funktion in den App-Einstellungen aktiviert sein.

Stoppuhr

Eine Funktion, die zur Überprüfung und Messung kurzer Zeitintervalle verwendet wird. Auf der Uhr befindet sich die Stoppuhrfunktion im Ausklappmenü am unteren Rand des Hauptbildschirms.

Wetter

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, zeigt sie die Temperatur für den Tag an. Auf der Uhr befindet sich die Wetterfunktion im unteren Ausklappmenü des Hauptbildschirms.

Sportarten

Mit den 11 Sportmodi der Uhr können Sie Ihre Trainingsziele kontrollieren, indem Sie Schritte, Herzfrequenz, Kalorien und Distanz überwachen.

Die Trainingsdaten sind nach der Synchronisierung in der App zu finden.

Verfügbare Sportmodi: Gehen, Laufen, Radfahren, Hüpfen, Badmington, Basketball, Fußball, Indoor-Running, freies Training, Orbiter. Auf der Uhr befindet sich die Funktion "Sportmodi" im Ausklappmenü am unteren Rand des Hauptbildschirms.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ermöglicht es Ihnen, die Uhr zurückzusetzen und alle Daten und Einstellungen zu löschen. Auf der Uhr befindet sich die Rücksetzfunktion in den Einstellungen im Menü, das sich am unteren Rand des Hauptbildschirms erstreckt.

Ändern des Zifferblattmotivs

Auf der Uhr stehen mehrere Zifferblätter zur Auswahl. Viele weitere Themen können in der entsprechenden App heruntergeladen werden. Auf der Uhr befindet sich die Funktion zum Ändern des Zifferblattthemas in den Einstellungen im Ausklappmenü des Hauptbildschirms.

Batteriesparmodus

In diesem Modus kann die Uhr länger laufen. Auf der Uhr finden Sie den Batteriesparmodus in den Einstellungen im Flyout am unteren Rand des Hauptbildschirms.

• Automatische Überwachung der Herzfrequenz

In der App können Herzfrequenzmessungen auf Abruf vorgenommen werden, und es können auch zyklische Messungen eingestellt werden.

Die zyklische Messung kann in der App ein- oder ausgeschaltet und so eingestellt werden, dass alle 10-60 Minuten automatische Messungen durchgeführt werden. Die automatische Messung wird ohne unser Zutun durchgeführt. Die Messung der Herzfrequenz hilft uns, die Intensität unseres Trainings zu bestimmen und Unterschiede in unserer Herzfrequenz in Stresssituationen und in Ruhe zu erkennen. Um Ihre Herzfrequenz automatisch zu überwachen, wählen Sie in der App "Geräte" und dann "Herzfrequenzüberwachung". Das Einrichten automatischer Messungen verkürzt die Lebensdauer der Batterie.

Erinnerung an die Bewegung

In der App können alle 10-360 Minuten zyklische Erinnerungen eingestellt werden, wobei die Uhr, wenn sie feststellt, dass eine Person über einen längeren Zeitraum unbewegt war, sie an eine Aktivität erinnert. Sie können auch einstellen, wie viele Schritte nach Erhalt der Erinnerung erforderlich sind und an welchen Tagen die Funktion aktiv sein soll. Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie in der App "Geräte", dann "Mehr" und wählen Sie "Keine Aktivitätserinnerung".

Erinnerung an die Flüssigkeitszufuhr

In der App können zyklische Erinnerungen alle 30-180 Minuten eingestellt werden, um die Uhr daran zu erinnern, nach Wasser zu greifen. Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie in der App "Geräte", dann "Mehr" und dann "Trinkregime".

Benachrichtigungen über eingehende Anrufe

Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf mit dem Namen eines Kontakts aus dem Telefonbuch Ihres Smartphones.

• Benachrichtigungen von Apps für soziale Medien

Mit der App-Benachrichtigungsfunktion können Sie den Anfang einer Nachricht auf dem Bildschirm der Smartwatch lesen. Benachrichtigungen können von Apps wie QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram und Gmail kommen. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu "Gerät" und wählen Sie dann "App-Benachrichtigungen".

• Modus "Bitte nicht stören"

Ein Modus, in dem keine Benachrichtigungen erscheinen. Um diesen Modus zu aktivieren, gehen Sie auf "Geräte", dann auf "Mehr" und wählen Sie "Bitte nicht stören".

Wecker

In der App können Sie einen Wecker stellen, damit Sie pünktlich aufwachen. Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie "Einstellungen", dann "Mehr" und dann "Wecker stellen".

Erinnerungsmodus

In der App können Sie einstellen, wie die Benachrichtigungen auf der Uhr angezeigt werden sollen. Sie können zwischen Bildschirmhintergrundbeleuchtung, Vibration oder Bildschirmhintergrundbeleuchtung+Vibration wählen. Um den Erinnerungsmodus einzustellen, wählen Sie "Einstellungen", dann "Mehr" und "Erinnerungsmodus".

Steuerung der Telefonkamera

Mit dieser Funktion können Sie aus der Ferne Fotos mit der Kamera Ihres Handys aufnehmen, indem Sie den Auslöser der Kamera auf der Uhr betätigen. Um ein Foto aufzunehmen, wählen Sie "Geräte" und dann "Kamera". Eine nützliche Funktion, um z. B. Gruppenfotos aus der Ferne zu machen.

Häufige Kontakte

In der App können Sie häufige Kontakte hinzufügen. Es können bis zu 20 Kontakte hinzugefügt werden. Sobald Sie Kontakte hinzugefügt haben, können Sie direkt von der Smartwatch aus Anrufe tätigen, ohne eine Telefonnummer zu wählen. Um Kontakte hinzuzufügen, wählen Sie "Einstellungen" und dann "Häufige Kontakte".

G-Sensor-Funktion

Um den Bildschirm der Uhr mit einer Bewegung des Handgelenks zu aktivieren, wählen Sie in der App "Geräte" und dann "Bildschirm durch Drehen des Handgelenks aktivieren".

Telefon suchen

Wenn Sie in der App die Funktion "Gerät suchen" auswählen, ertönt ein Signalton auf dem Telefon, um die Ortung des Telefons zu unterstützen.

Allgemeine Informationen

Technische Daten

Wasserbeständigkeit IP68**

So können Sie die Uhr auch beim Händewaschen oder an einem regnerischen Tag benutzen.

RTL8762DK-Prozessor

Hohe Leistung und präzise Messungen.

320mAh Akku

Die große Batteriekapazität ermöglicht eine lange Nutzung der Smartwatch.

Klassisches Design

Dank ihres klassischen Designs passt die Uhr zu jedem Stil.



**Der IP67-Standard erlaubt eine Wassertemperatur von +10 bis +35 Grad Celsius und ein Eintauchen bis zu einer Tiefe von 1m für bis zu 30min. Die Uhr kann nicht in heißen Bädern oder Saunen verwendet werden, da sie nicht dampfbeständig ist. Es ist nicht zum Schwimmen gedacht, sondern um auf Ihre Gesundheit zu achten.

